

e-SB81エラーコード表

点滅回数	症状	想定される要因	処置の方法	処置後の復帰の方法
連続点滅	初期設定モード	初期設定ピンのコネクタが未接続	初期設定モード開始の状態です。初期設定完了後は初期設定ピンのコネクタを接続してください。	初期設定ピンを接続
1回	モータードライバー 内部エラー	モータードライバーの破損	モータードライバーを交換してください。	処置後、初期設定をして再始動
2回	過電流検出	電装ハーネスや電装部品のショートまたは破損	1) 電装ハーネスが破損していないか、配策に異常がないか確認してください。 2) 電装ハーネスの損傷や電装部品が故障した場合は、該当部品を交換してください。 3) ヒューズが切れていた場合は、本機の修理を行った後に交換してください。	起動スイッチを「S T O P」位置にした後に再始動
		走行部への過負荷	1) モータードライバーが冷えるまでしばらくお待ちください。 2) 復帰後は、除雪時の負荷を軽減させてください。（取扱説明書に負荷軽減の作業方法を参照）	
		走行部への異物の巻き込み	異物を取除いてください。	
3回	モータードライバー過熱	走行部への過負荷	1) モータードライバーが冷えるまでしばらくお待ちください。 2) 復帰後は、除雪時の負荷を軽減させてください。（取扱説明書に負荷軽減の作業方法を参照）	初期設定後に再始動
		走行部への異物の巻き込み	1) 異物を取除いてください。 2) モータードライバーが冷えるまでしばらくお待ちください。	
6回	初期設定 未実施状態	—	初期設定をおこなってください。	初期設定後に再始動
早い点滅	始動時 誤発進防止制御	走行レバーが握られたまま本機の電源を入れた	走行レバーを放してください。	処置後しばらくして自動的に復帰
	モーター ロック検出	走行部への異物巻き込みによる物理的固定	異物を取除いてください。	処置後走行レバーを放して自動的に復帰
		走行部への過負荷によりモーターの過熱保護機能が作動	モーターが冷えるまでしばらくお待ちください。	起動スイッチを「S T O P」位置にした後に再始動
		モーターブレーキの解除に失敗	1) モーターの単体チェック 2) 修正プログラム更新があるか確認 解消されない場合は、モーター内部の不具合の可能性があります。モーターを交換してください。	処置後に再始動