WADO 除雪機

SE 180H

パーツリスト

2026年 10月　改訂

部品ご注文について

1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります．予めご了承下さい。
4．ご注文の際備考欄に、ＰＬ部品番号注文　と記している時には、
１８．ラベル（安全）を参照にして、（ＰＬ）Assy　の部品番号、部品名で、ご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１８．ラベル（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目　次

ＳＥ１８０Ｈ

(ブロック)		(ページ)
１．	エンジン・周囲　関係	２～　３
２．	ミッション・周囲　関係	４～　５
３．	クローラフレーム　関係	６～　７
４．	除雪部：フレーム・旋回モータ　関係	８～　11
５．	除雪部：シュータ　関係	12～　15
６．	除雪部：ブロワ　関係	16～　17
７．	除雪部：オーガ　関係	18～　19
８．	メインフレーム・カバー　関係	20～　21
９．	燃料タンク・シリンダ　関係	22～　23
１０．	ブロワ・走行　テンション　関係	24～　25
１１．	コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク　関係	26～　27
１２．	コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ　関係	28～　29
１３．	コントロール：メイン・オーガ　クラッチ　関係	30～　31
１４．	コントロール：変速レバー　関係	32～　33
１５．	コントロール：停止レバー　関係	34～　35
１６．	マーク　関係	36～　37
１７．	電装　関係	38～　39
１８．	ラベル（安全）　関係	40～　41
１９．	オプション・付属品　関係	42～　43

1．エンジン・周囲　関係

ｴﾝｼﾞﾝ部品


17218-ZJ1-840
ﾌｨﾙﾀｰｱｳﾀｰ(ｳﾚﾀﾝ)

17210-ZJ1-842
ｴﾚﾒﾝﾄCOMP ｴｱｸﾘｰﾅ

15400-ZJ1-004
ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ

16910-ZE8-015
ｽﾄﾚｰﾅCOMP ﾌｭｰｴﾙ
[2個使用]

プラグ
BPR2ES　[NGK]
J14CR-U、J16CR-U　[DENSO]




1．エンジン・周囲　関係

SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B50-001	エンジン GX610K1 SWD	1	供給不可
2	94109-14000	エンジン 構成部品 (ワッシャー ドレンプラグ 14MM)	1	
3	01100-B50-800	ベルトガード COMP	1	供給不可
4	02100-B50-800	プロテクターステー COMP	1	供給不可
5	02200-B50-800	ヒートプロテクター B COMP	1	供給不可
6	02300-B50-002	ヒートプロテクター A COMP	1	供給不可
7	02901-B50-000	EXパイプ	1	供給不可
8	03901-B50-000	オイルドレンパイプ	1	供給不可
9				
10	39902-A65-001	止め金具	2	
11	47300-B50-802	ボンネットステー L COMP	1	供給不可
12	47400-B50-802	ボンネットステー R COMP	1	供給不可
13	63100-B50-000	走行ドライブプーリー COMP	1	供給不可
14	63902-B50-800	Vプーリー 80B-2x25	1	供給不可
15	48907-B07-001	玉ナシ溝ゴム 12x30	1	
16	66400-B50-831	ベルトストッパー D COMP	1	供給不可
17				
18	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
19	91251-0830321	マルザガネ 8x30x3.2	1	
20	91251-1040321	マルザガネ 10x40x3.2	1	供給不可
21	91691-1018305	丸パッキン 10x18x3	1	
22		Gエンジンオイル 5W30	1.6ℓ	エンジン用　非売品
23	91323-038	自在バンド 38	1	
24				
25	92200-0801617	コガタB 8x16(7T	2	販売単位：10
26	93100-0601217	フランジB 6x12	4	販売単位：10
27	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
28	93100-0801617	フランジB 8x16	2	販売単位：10
29	93100-0802017	フランジB 8x20	5	販売単位：10
30	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	4	販売単位：10
31				
32	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
33	94006-10410	フランジN 10x1.25	4	販売単位：10
34				
35	97114-040041	キー 7x7x40S	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

2．ミッション・周囲　関係

SE180H




2．ミッション・周囲　関係

SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B50-000	ミッション ASSY	1	型式：HB-05 供給不可
2	10002-B50-000	HST ASSY	1	供給不可
3	10003-B50-000	タンク ASSY	1	供給不可
4	10004-B50-000	ミッション 本体	1	供給不可
5	21901-B50-001	マルザガネ 31×54×3.2	2	供給不可
6	22100-B50-800	アクスルサポート L COMP	1	供給不可
7	22200-B50-800	アクスルサポート R COMP	1	供給不可
8				
9	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
10	27100-B50-800	ミッションステー COMP	1	供給不可
11	27901-B50-800	アンダーサポート	2	供給不可
12	63200-B39-802	HSTプーリー COMP	1	供給不可
13	76500-B50-000	主変速アーム COMP	1	
14	75400-B50-801	副変速アーム COMP	1	供給不可
15	75913-B18-000	ツツリ線 1.2×100	2	
16				
17				
18	91235-14100	ハードロックN 14	2	
19	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
20		Dエンジンオイル 10W30	1.15ℓ	ミッション本体用　非売品
21		Dエンジンオイル 10W30	0.1ℓ	ベベルケース用　非売品
22		タービンオイル VG46	0.35ℓ	HST用　非売品
23				
24				
25	92000-1009017	B 10×90(7T	1	供給不可
26	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位：10
27	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	21	販売単位：10
28				
29	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位：10
30	94111-10012	バネW 10	1	販売単位：10
31	94319-30016	スプリングピン 3×16	1	販売単位：10
32	94319-30020	スプリングピン 3×20	1	販売単位：10
33	94319-50016	スプリングピン 5×16	1	販売単位：10
34	94319-50020	スプリングピン 5×20	1	販売単位：10
35	94520-55080	Cアナトメワ 55	2	
36	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

3．クローラフレーム　関係

SE180H



3．クローラフレーム　関係


SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	21100-B50-801	クローラフレーム COMP	1	供給不可
2	21200-B50-802	ホイルアーム L COMP	1	
3	21300-B50-000	ホイルアーム R COMP	1	
4	21400-B50-802	ホイルアームブラケット L COMP	1	
5	21500-B50-802	ホイルアームブラケット R COMP	1	末番-002 可
6	23901-A41-002	ゴムクローラ 200×31×72	2	
7	24901-B50-000	ホイールシャフト	6	
8	26100-B50-801	リヤーホイル COMP	6	
9	26200-B50-803	フロントホイル COMP	2	
10	26901-B50-000	カラー 20×12.5	12	
11				
12				
13				
14	92001-1015014	B 10×150	2	
15	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
16	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	10	販売単位：10
17	93300-1202517	フランジB 12×1.25×25	12	
18				
19	94001-10412	N 10(2	4	販売単位：10
20	94101-08015	ダイマルW 8	2	販売単位：10
21	96105-06004	ベアリング 6004UU	16	
22	94101-10010	ミガキW 10	2	販売単位：10
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係

SE180H

適用号機　06****～09****



適用号機　06****～09****

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係


SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B50-030	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B53-002	旋回モータブラケット COMP	1	
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイバン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B51-800	エッジブラケット	1	
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B53-002	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B54-002	旋回モーターカバー COMP	1	
16	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
17	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	末番-101 可
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20				
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
23				
24				
25	91217-0801679	6アナサラB 8×16	1	販売単位：10
26	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
27	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	2	
28				
29	92600-0802014	カクネB 8×20	10	販売単位：10
30				
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位：10 （9個中3個適用
33	93100-0802017	フランジB 8×20	7	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12×1.25×45	8	
36	93300-1004017	フランジB 10×1.25×40	2	
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係

SE180H

適用号機　04****～05****



適用号機　04****～05****

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係


SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B50-003	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B50-801	旋回モータブラケット COMP	1	供給不可
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイパン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B50-800	エッジブラケット	1	供給不可
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B08-001	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B50-000	モーターカバー COMP	1	供給不可
16	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
17	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	末番-101 可
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20	38905-B50-001	ウォームカバー	1	供給不可
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	36110-766-003へ
23				
24				
25	91217-0801679	6アナサラB 8x16	1	販売単位：10
26	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
27	91235-10110	ハードロックN10×1.25	2	
28				
29	92600-0802014	カクネB 8x20	10	販売単位：10
30	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
31	93100-0602017	フランジB 6x20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8x16	7	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8x20	7	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	10	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12x1.25x45	8	
36	93300-1004717	フランジB 10×1.25×40	2	
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10x1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12x1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5x25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6x1	2	
43				
44				
45				

適用号機　06****～09****

5．除雪部：シュータ　関係

SE180H



適用号機　06****～09****

5．除雪部：シュータ　関係


SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33300-B50-030	シュータ 900 COMP	1	
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B53-600F2	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B53-600F2	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B53-800	シュータアーム COMP	1	
8	33600-B53-800	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B56-803	モーターブラケット A COMP	1	
10	33901-A26-800	シュートクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-B53-800	リンクアーム 129	2	
13	33903-B53-801	シュータリンク B	2	
14	33904-B53-000	段付ボルト	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33902-B56-002	ギヤ M2×32	1	
18	33908-B08-000	スペーサチューブ	1	
19	33903-B56-003	ギヤ M2×18	1	
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュートスイッチブラケット COMP	1	
24	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000　ﾊﾞﾙﾌﾞ12V18W
27	33904-B56-800	オサエプレート	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29	91361-18N0	ホールプラグ 18N0	2	
30	91217-0601674	6アナサラB 6×16	1	販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-061650	プレスピン 6×165	2	
33	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91382-0500801	コルゲート 5×80	1	
37	92200-0802517	コガタB 8×25(7T	6	
38	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8×12	7	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	5	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
43				
44				
45	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12×1.25(2	1	販売単位：10
48				
49	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
50	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
51	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
52	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				
56	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	1	

適用号機　04****～05****

5．除雪部：シュータ　関係

SE180H



適用号機　04****～05****


5．除雪部：シュータ　関係

SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33300-B50-000	シュータ 900 COMP	1	33300-B50-030へ
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B53-600F2	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B53-600F2	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B53-800	シュータアーム COMP	1	
8	33600-B53-800	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B08-802	モーターブラケット A COMP	1	
10	33901-A26-800	シュートクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-B53-800	リンクアーム 129	2	
13	33903-B53-801	シュータリンク B	2	
14	33904-B53-000	段付ボルト	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33906-B08-000	段付カラー	2	
18	33908-B08-000	スペーサチューブ	1	
19				
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュートスイッチブラケット COMP	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	36110-766-003へ
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000　バルブ 12V18W
27				
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29	91361-18N0	ホールプラグ 18N0	2	
30	91217-0601674	6アナサラB 6x16	2	販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-061650	プレスピン 6x165	2	
33	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
37	92200-0802517	コガタB 8x25(7T	6	
38	93100-0601217	フランジB 6x12	2	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8x12	6	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8x16	6	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5x12	5	販売単位：10
43				
44	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
45	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12x1.25(2	1	販売単位：10
48	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
49	94210-25150	ワリピン 2.5x15	2	販売単位：10
50	94210-20120	ワリピン 2x12	2	販売単位：10
51	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
52	94330-0805510	マルアタマピン 8x55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6x1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				
56				

6．除雪部：ブロワ　関係

SE180H



シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90001-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25(ｺｶﾞﾀAssy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy


6．除雪部：ブロワ　関係　　SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32903-A90-702	オーガ入力軸	1	
4	34902-B27-000	スラストカラー	1	
5	34901-B50-001	ブロワシャフト	1	
6	34902-B50-000	カラー 25×31.5	1	
7	36100-B50-801	シャフトハウジング COMP	1	
8	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
9	36200-B50-803	ブロワ COMP	1	
10	39901-A31-002	オーガギヤケースパッキン A	1	
11	63907-B50-800	Vプーリー 210B-2×25	1	
12	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
13				
14				
15	91212-0825137	コガタオシB 8×25(90°(7T	1	
16	91251-0835451	マルザガネ 8×35×4.5	1	
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19				
20				
21	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
22	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
23	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
24	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
25	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
26	96100-06004	ベアリング 6004	2	
27	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
28	96200-051204	スラストベアリング 51204	1	
29	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
30	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
31	97114-036241	キー 7×7×36RR	1	
32	98251-2503807	シール D25387	1	
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92201-0802514	コガタB 8×25	1	販売単位：10
42	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
43	94111-08012	バネW 8	1	販売単位：10
44				
45				

90001-B10-000
シャーボルト8×25(コガタ
10本 ASSY 構成部品

7．除雪部：オーガ　関係

SE180H



シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90001-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25(ｺｶﾞﾀAssy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

7．除雪部：オーガ　関係


SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34903-B50-700	オーガギヤケース	1	適用号機　06****～
4	34901-B08-001	オーガ軸	1	（取付部 2-φ10）
5	35300-B28-604F1	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B28-604F1	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-802F2	オーガシャーフランジ COMP	2	
9	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11	34903-B27-000	オーガギヤケース	1	適用号機　04****～05****
12				（取付部 2-M10）
13	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
14	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
15	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
16	91646-2830	ブッシュ BM2830FB	2	
17		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
18		シールテープ 50	1	非売品
19		シールテープ 150	1	非売品
20				
21				
22	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
23	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
24	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
25	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
26	96100-06006	ベアリング 6006	2	
27	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
28	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
29	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
30	98251-3004508	シール D30458	2	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30	2	販売単位：10
42	94001-10412	N 10(2	2	販売単位：10
43	94111-10012	バネW 10	2	販売単位：10
44				
45				

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

8．メインフレーム・カバー　関係

SE180H




8．メインフレーム・カバー　関係　　SE180H

ﾊﾟｰﾂNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	39901-B51-001	雪かき棒	1	
2	39902-A65-001	止め金具	2	
3	41100-B50-802	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ COMP	1	供給不可
4	41200-B50-800	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ COMP	1	供給不可
5	41300-B50-803	ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ COMP	1	供給不可
6	47100-B50-005	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ COMP	1	供給不可
7	47200-B50-001	ｷｬｯﾁﾊﾟｲﾌﾟ COMP	2	
8	47500-B50-802	ﾋﾝｼﾞ COMP	2	
9	47901-B50-800	ﾎﾞﾝﾈｯﾄｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾄﾞ	1	供給不可
10	48100-B50-002	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ L COMP	1	供給不可
11	48200-B50-800	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ L COMP	1	供給不可
12	48300-B50-000	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ R COMP	1	供給不可
13	48400-B50-800	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ R COMP	1	供給不可
14	48500-B50-030	ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ COMP	1	適用号機 060986~供給不可
15	48600-B50-800	ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ COMP	1	供給不可
16	48901-B50-000	ﾊﾟﾈﾙﾘﾔｶﾊﾞｰ	1	供給不可
17	48902-B39-000	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ取手 AP-828-2	1	
18	82903-B43-000	ｽﾎﾟﾝｼﾞ 15x530	2	供給不可
19				
20	91233-064010	Uﾅｯﾄ 6x(1.0)	1	販売単位：10
21	91241-0815213	Gﾉﾌﾞﾎﾞﾙﾄ 8x15	4	
22	91311-140	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140	1	販売単位：10
23	91314-119P7	ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7	7	
24	91352-3324420	ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ BW-32-2	2	
25	91820-0181003	ﾗｲﾄ(黒)角.18W.ﾅｲﾄﾋﾞｰﾑ	1	83120-G09-000　ﾊﾞﾙﾌﾞ12V18W
26	91331-080801	ｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ 8x80	1	
27				
28	92200-0801617	ｺｶﾞﾀB 8x16(7T	2	販売単位：10
29	93100-0501614	ﾌﾗﾝｼﾞB 5x16	2	販売単位：10
30	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x12	3	販売単位：10
31	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x16	2	販売単位：10
32	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x16	9	販売単位：10
33	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	15	販売単位：10
34				
35	94002-05410	ﾌﾗﾝｼﾞN 5	2	販売単位：10
36	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	4	販売単位：10
37	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	8	販売単位：10
38	94006-10410	ﾌﾗﾝｼﾞN 10x1.25	1	販売単位：10
39	94111-06012	ﾊﾞﾈW 6	1	販売単位：10
40				
41	48500-B50-000	ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ　COMP	1	適用号機　04**** 供給不可
42				
43				
44				
45				

9．燃料タンク・シリンダ　関係


SE180H



9．燃料タンク・シリンダ　関係　　SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	02000-B50-000	フューエルタンク ASSY	1	
2	02400-B50-801	タンクステー L COMP	1	供給不可
3	02500-B50-801	タンクステー R COMP	1	供給不可
4	03100-B50-802	フュエルポンプブラケット COMP	1	供給不可
5	03902-B50-000	ホースツギテ GRS8-6	1	
6	50001-B50-005	ローリングシリンダ ASSY	1	シリンダ-構成部品取扱無 ASSY対応
7	54901-B43-000	シリンダピン 14x65	1	末番-001 可
8	54902-B43-000	シリンダピン 14x57	1	
9	65800-B50-801	ストッパーステー COMP	1	供給不可
10	67200-B27-000	ヒラアタマピン 19x95	1	供給不可
11	73600-A84-000	サイドクラッチレバーシャフト COMP	1	供給不可
12	81100-B50-801	バッテリーベース COMP	1	供給不可
13	89901-B07-000	防振ゴム	1	
14	89901-M65-000	玉ナシ溝ゴム 12x60	1	供給不可
15				
16	16700-ZA0-971	ポンプ ASSY フューエル	1	HM
17	16900-SA5-004	ストレーナー COMP,フューエル	1	HM
18	16914-ZW1-000	ステー,フューエルストレーナー	1	HM
19	16950-797-A01	コック ASSY フューエル	1	HM
20	16980-797-A01	スクリュー COMP フューエルドレン	1	HM
21	40146-ZV5-000	グロメット,フューエルストレーナー	1	HM
22	56000-797-A05	ハイト ASSY,パワー	1	HM
23	56512-ZV5-000	ブッシュ,アッパーシリンダー	2	HM
24	56513-ZV5-000	ブッシュ,ロアーシリンダー	2	HM
25				
26				
27				
28	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
29	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
30	91321-075	ホースクリップ 7.5	1	販売単位：10
31	91321-085	ホースクリップ 8.5	1	販売単位：10
32	91321-105	ホースクリップ 10.5	7	
33	91321-12	ホースクリップ 12	3	
34	91544-0450140	ガソリンチューブ 4.5x140	1	
35	91544-0530160	ガソリンチューブ 5.3x160	2	供給不可
36	91544-0530520	ガソリンチューブ 5.3x520	1	供給不可
37	91544-0650170	ガソリンチューブ 6.5x170	2	
38	91318-20636	パースロック 2-0636	1	供給不可
39				
40	93100-0601617	フランジB 6x16	7	販売単位：10
41	93100-0603017	フランジB 6x30	2	販売単位：10
42	93100-0801617	フランジB 8x16	2	販売単位：10
43	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	6	販売単位：10
44	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	2	販売単位：10
45	93500-0301214	ナベコネジ 3x12	2	販売単位：10
46	93500-0402014	ナベコネジ 4x20	2	販売単位：10
47	94210-40400	ワリピン 4x40	1	販売単位：10
48	94511-12010	Eトメワ 12	4	販売単位：10
49				
50				


１０．ブロワ・走行　テンション　関係　　SE180H



１０．ブロワ・走行　テンション　関係　　SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61200-B50-800	テンションブラケット COMP	1	供給不可
2	61300-B50-801	走行テンションブラケット COMP	1	供給不可
3	61901-B50-803	ワイヤーブラケット	1	供給不可
4	65100-B50-800	ベルトストッパー A COMP	1	供給不可
5	65200-B50-801	ベルトストッパー B COMP	2	供給不可
6	66300-B50-801	ブレーキカムアーム COMP	1	供給不可
7	65700-B50-801	ブレーキ COMP	1	供給不可
8	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
9	65902-B50-000	ピン 12×72	1	
10	66100-B50-030	ブロワテンションアーム COMP	1	
11	66200-B50-001	走行テンションアーム COMP	1	
12	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
13	66901-B50-000	プーリーシャフト	1	
14	91602-A91-001	コイルスプリング 14×76	1	
15	91604-A38-001	コイルスプリング 16.5×125	1	
16	91606-B50-000	テンションクラッチスプリング	1	供給不可
17	65903-B50-801	ブレーキローラー	1	供給不可
18	66500-B50-801	ストッパープレート COMP	1	適用号機　05****～供給不可
19				
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91615-1255224 3	テンションプーリ 55TB1	1	
22	91615-1260444 3	テンションプーリ 60TB2	1	
23	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	6	
24	91651-0209027	オレンジベルト LB27	1	
25	91651-0409043	スーパーゴールド1000 LB43	2	91651-1309043 ｽｰﾊﾟｰAG-X LB43 へ
26	91580-1201001	プラマー 12×100	1	供給不可
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
30	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位：10
31	93100-0805017	フランジB 8×50	1	
32	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
33	94006-12410	フランジN 12×1.25	1	販売単位：10
34	94101-12010	ミガキW 12	1	販売単位：10
35	94111-12012	バネW 12	1	販売単位：10
36	94510-12080	Cジクトメワ 12	4	販売単位：10
37	94511-09010	Eトメワ 9	4	販売単位：10
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１１．コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク　関係　SE180H



11. コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク　関係　　SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	48903-B50-000	ボンネットステー	1	供給不可
2	72100-B50-833	コントロールボックス COMP	1	供給不可
3	74600-B50-800	ガイドプレート COMP	1	供給不可
4	74901-B50-000	レバーガイド	1	供給不可
5	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
6	75907-B50-800	スロットルレバー	1	供給不可
7	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4X8	1	
8	77300-B50-400	スロットルワイヤー	1	
9	77400-B50-001	チョークワイヤー	1	
10	82902-B50-800	ライトステー	1	供給不可
11	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ノブのみ 35362-797-631
12	83902-B18-000	マルザガネ 11X32X4.5	2	
13	89100-B21-000	パイロットランプ	3	
14				
15	35100-768-S01	スイッチ ASSY.コンビネーション	1	35110-736-612 キーのみ GCAC-2042010～ 35110-766-003 キーのみ ～GCAC-2042009
16				
17				
18	91235-08100	ハードロックN 8	1	
19	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
22	91820-0081005	ライト(黒)角,8W	1	83120-B07-000 バルブ12V10W
23	91382-1304501	コルゲート 13X450	1	
24				
25	93100-0601617	フランジB 6X16	6	販売単位：10
26	93100-0602017	フランジB 6X20	6	販売単位：10
27	93300-1002017	フランジB 10X1.25X20	4	販売単位：10
28	94006-10410	フランジN 10X1.25	1	販売単位：10
29	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
30				
31	85902-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11X25	1	
32	85903-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11X40	1	供給不可
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１２．コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ　関係　　SE180H



１２．コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ　関係　　SE180H

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	72200-B50-800	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	供給不可
2	73300-B50-800	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ L COMP	1	供給不可
3	73400-B50-800	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ R COMP	1	供給不可
4	73800-B50-800	駐車ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ COMP	1	供給不可
5	73901-B50-000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞ A	2	供給不可
6	73902-B50-800	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞ B	2	供給不可
7	76100-B50-000	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ COMP	1	供給不可
8	75300-B07-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 175 COMP	1	
9	76901-B50-800	ﾌﾞﾚｰｷﾘﾝｸ	2	供給不可
10	76902-A91-001	操作ﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ（赤	1	
11	91601-A91-001	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 14×50	2	
12				
13	91251-1525231	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 15×25×2.3　（調整用	1	
14	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	4	
15	91644-151580	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1515	2	
16	91731-1008011	ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ H10	2	
17				
18				
19	92200-0817017	ｺｶﾞﾀB 8×170（7T	1	供給不可
20	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	1	販売単位：10
21	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16	2	販売単位：10
22				
23	94003-08412	ｺｶﾞﾀN 8（2	6	販売単位：10
24	94101-06015	ﾀﾞｲﾏﾙW 6	2	販売単位：10
25	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	7	販売単位：10
26	94210-20120	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2×12	2	販売単位：10
27	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5×15	3	販売単位：10
28	94251-080111	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A8×1.8	2	販売単位：10
29	94319-50025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 5×25	1	販売単位：10
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１３．コントロール：メイン・オーガ　クラッチ　関係　　SE180H




１３．コントロール：メイン・オーガ　クラッチ　関係　　SE180H

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	71902-B28-000	ﾘﾍﾞｯﾄ	2	
2	72903-B50-000	ｺﾞﾑ板 15×30×10	1	適用号機　07****～供給不可
3	73100-B50-002	ﾒｲﾝｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ COMP	1	供給不可
4	73200-B50-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 15 COMP	2	
5	73600-B39-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 75.5 COMP	1	
6	73905-B50-800	ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ	1	供給不可
7	74100-B50-802	ｵｰｶﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ COMP	1	供給不可
8	74200-B50-001	ｶﾑ COMP	1	
9	74300-B50-803	ｽﾄｯﾊﾟｰ COMP	1	
10	76902-B18-001	操作ﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ（黄	1	
11	77100-B50-001	走行ｸﾗｯﾁﾜｲﾔｰ	1	
12	77200-B50-031	ｵｰｶﾞｸﾗｯﾁﾜｲﾔｰ	1	
13	91603-B50-001	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10×50	1	
14	91701-A41-000	ｸﾞﾛﾒｯﾄ φ6	2	
15	91605-B50-000	ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
16				
17	91644-101280	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1012	1	
18	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	5	
19	91251-0830321	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 8×30×3.2	1	
20				
21	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	2	販売単位：10
22	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16	1	販売単位：10
23	94251-080111	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A8×1.8	4	販売単位：10
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１４．コントロール：変速レバー　関係

SE180H




１４．コントロール：変速レバー　関係

SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	74400-B50-001	アーム COMP	1	
2	74500-B50-001	主変速ブラケット COMP	1	供給不可
3	75100-B50-830	変速レバーボス COMP	1	供給不可
4	75200-B50-800	変速レバーアーム COMP	1	供給不可
5	76600-B50-800	HSTリンク COMP	1	供給不可
6	75600-B50-801	副変速カム COMP	1	供給不可
7	75700-B50-802	変速レバー COMP	1	供給不可
8	75800-B50-001	副変速ロッド COMP	1	供給不可
9	75901-B50-000	主変速ロッド A	1	
10	75902-B50-002	副変速ロッド A	1	供給不可
11	75903-B50-000	HST主変速ロッド	1	供給不可
12	75903-M72-002	カラー 9×63.5	1	
13	75905-B39-031	副変速ロッド C	1	
14	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
15	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
16	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4×70	1	
17				
18	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位：10
19	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	2	
20	91235-08100	ハードロックN 8	4	
21	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3	1	
22	91633-080410	エルボール LHSA8	2	
23	91633-080420	エルボール LHSA8L	2	
24	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	7	
25	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
26				
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
30	93100-0808017	フランジB 8×80	1	
31	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
32	94101-08010	ミガキW 8	5	販売単位：10
33	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
34	94251-080111	スナップピン A8×1.8	3	販売単位：10
35	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
36	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
37	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位：10
38	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１５．コントロール：停止レバー　関係

SE180H




１５．コントロール：停止レバー　関係　　SE180H

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	70001-B50-003	ﾌﾞﾚｰｷ ASSY	1	
1-1	71901-B50-001	ﾌﾞﾚｰｷﾄﾞﾗﾑ	1	W3801-02KL
1-2	W1656-03-S	ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰｾｯﾄ	1	
4	73500-B50-830	ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP	1	供給不可
5	73600-B50-800	非常停止ﾚﾊﾞｰ A COMP	1	供給不可
6	73700-B50-800	非常停止ﾚﾊﾞｰ B COMP	1	供給不可
7	73901-B51-050	停止ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ	1	適用号機　06****～
8	73904-B50-800	停止ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ 100	2	供給不可
9	76200-B50-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 220 COMP	1	
10	76300-B50-000	調整ﾛｯﾄﾞ L COMP	1	
11	76400-B50-000	調整ﾛｯﾄﾞ R COMP	1	
12	76902-B50-000	ﾘﾝｸ 50	1	
13	91601-B50-003	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10×118	1	
14	91605-G01-001	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10×45	1	
15				
16				
17	91231-0841210	ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2	1	
18	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	2	
19				
20				
21	92900-0601617	ﾊﾞﾈB 6×16(7T	3	販売単位：10
22	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	1	販売単位：10
23	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×16	1	販売単位：10
24	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	1	販売単位：10
25	94101-06010	ﾐｶﾞｷW 6	2	販売単位：10
26	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	1	販売単位：10
27	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5×15	10	販売単位：10
28	94251-060111	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A6×1.8	2	販売単位：10
29	94510-14080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 14	1	販売単位：10
30	94510-17080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 17	1	販売単位：10
31	94520-30080	Cｱﾅﾄﾒﾜ 30	1	
32	96105-06903	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6903UU	1	
33	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
34	94511-07010	Eﾄﾒﾜ 7	2	販売単位：10
35				
36				
37				
38				
39	74700-B43-800	ﾌﾞﾚｰｷﾎﾙﾀﾞｰ COMP	1	
40	75400-B51-001	調整ﾘﾝｸ COMP	1	
41	75904-B50-000	ﾊﾟｯｷﾝ A	1	
42	75905-B50-000	ﾊﾟｯｷﾝ B	1	
43				
44				
45	73901-B51-031	停止ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ	1	適用号機　04****～05**** 供給不可

１６．マーク　関係

SE180H




16. マーク　関係

SE180H

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B50-001	パネル マーク	1	供給不可
2	79902-B50-002	キースイッチ マーク	1	供給不可
3	79909-B50-000	SE180H マーク L	1	供給不可
4	79910-B50-000	SE180H マーク R	1	供給不可
5	79911-B50-000	メンテナンス マーク	1	供給不可
6	79908-B50-001	リレー マーク	1	供給不可
7	79916-B16-000	サイド マーク	2	供給不可
8				
9				
10				
11				
12				
13	91912-B50-000	型式 ラベル	1	供給不可
14		機体番号付社銘板	1	非売品
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１７．電装　関係

SE180H




１７．電装　関係

SE180H

ﾊﾟｰﾂNo.	部　品　番　号	部　品　名	個数	備　考
1	81200-B50-800	ﾊｰﾈｽｽﾃｰ R COMP	1	供給不可
2	82100-B50-801	電装ﾊﾟﾈﾙ COMP	1	供給不可
3	82901-A84-000	ﾒｲﾝﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	供給不可
4	82903-B50-001	ﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
5	84100-B32-001	Cﾘﾚｰ	2	ﾗｲﾄﾘﾚｰ, EMﾘﾚｰ
6	84200-B56-000	ﾓｰﾀｰﾘﾚｰ	2	
7	84100-B46-000	ﾘﾚｰ1B-1M	1	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾚｰ
8	84200-B18-001	ｼｭｰﾀﾎﾞｯｸｽ	1	
9	85100-B50-030	ﾒｲﾝﾊｰﾈｽ	1	適用号機 060986~ 供給不可
10	85200-B50-000	ﾗﾝﾌﾟﾊｰﾈｽ	1	供給不可
11	86901-A58-000	ﾊﾞｯﾃﾘｰｸﾗﾝﾌﾟ	1	
12	86902-B43-000	ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	
13	87100-B50-001	ﾊﾞｯﾃﾘｰﾌﾟﾗｽｺｰﾄﾞ.430	1	供給不可
14	87200-B50-001	ﾊﾞｯﾃﾘｰﾏｲﾅｽｺｰﾄﾞ.770	1	供給不可
15				
16				
17	31620-ZG5-003	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰ ASSY, ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ	1	HM
18	38550-797-A02	ﾘﾚｰ ASSY, ﾊﾟﾜｰﾊｲﾄ	1	HM
19	38551-ZW1-000	ｸﾞﾛﾒｯﾄ, ﾘﾚｰ	2	HM
20	91553-ZV5-000	ｶﾗｰ, CDIﾕﾆｯﾄｹｰｽ	2	HM
21				
22				
23	91311-140	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140	4	販売単位：10
24	91311-250	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250	4	販売単位：10
25	91314-11W02	ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-1W02	7	
26	91890-055B24R	ﾊﾞｯﾃﾘｰ 55B24R	1	
27				
28				
29	93100-0501014	ﾌﾗﾝｼﾞB 5×10	2	販売単位：10
30	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	13	販売単位：10
31	93100-0602017	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×20	2	販売単位：10
32	94001-06412	N 6(2	4	販売単位：10
33	94101-06010	ﾐｶﾞｷW 6	2	販売単位：10
34	93100-0602517	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×25	2	販売単位：10
35				
36	85110-B50-000	ﾒｲﾝﾊｰﾈｽ	1	適用号機　04****～05**** 供給不可
37	91811-105	ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ　5A	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ内
38	91811-110	ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ　10A	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ内
39	91811-115	ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ　15A	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ内
40	91811-125	ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ　25A	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ内
41	91811-440	ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ typeB 40A 緑色	1	ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ内
42	91811-470	ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ typeB 70A 茶色	1	ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ内
43				
44				
45				

１８．ラベル（安全）　関係

SE180H




１８．ラベル（安全）　関係

SE180H

パーツ№	部　品　番　号	部　品　名	個数	備　考
1	91193-004	火気厳禁　ラベル(ガソリン	1	
2	91193-006	オーガ危険　ラベル(ヨコ	2	
3	91194-002	飛散警告　ラベル	1	
4	91194-004	ブロワ警告　ラベル	1	
5	91194-008	排気ガス警告　ラベル(ヨコ	1	
6	91195-001	マフラー注意　ラベル	1	
7	91195-010	カバー注意　ラベル	3	
8	91193-003	バッテリー危険　ラベル	1	
9				
10				
11				
12	33200-B50-003 L	カートリッジカバー（PL）ASSY	1式	
⑤－4	33200-B50-000	カートリッジカバー　COMP	1	
上部－4	91194-004	ブロワ警告　ラベル	1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

１９．オプション・付属品　関係

SE180H



１９．オプション・付属品　関係

SE180H

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
	オプション			
1	80001-B50-000	アワーメーター ASSY	1	供給不可
2	82901-B50-800	アワーメーターブラケット	1	供給不可
3	84110-B07-000	アワーメーター	1	
4	85300-B50-000	アワーメーターハーネス	1	
5	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位：10
6	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
7				
8				
9	80002-B50-000	ローラー ASSY	1	除雪フレーム ソリ部用
10	31600-B50-800	ローラーブラケット L COMP	1	
11	31700-B50-800	ローラーブラケット R COMP	1	
12	31904-B50-000	ローラ	2	
13	93300-1002017	フランジB 10×1．25×20	2	販売単位：10
14	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
15	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
16	94520-52080	Cアナトメリ 52	2	
17				
18				
19				
20				
	付属品			
21	78100-A90-001	シートカバー	1	
22	90001-B10-000	シャーボルト 8x25(コガタ ASSY	1	ブロワシャーボルト用
23	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位：10
24	94003-08412	コガタN 8（2	10	販売単位：10
25	94111-08012	バネW 8	10	販売単位：10
26	90002-B18-000	シャーボルト 10x30 ASSY	1	オーガシャーボルト用
27	92001-1003014	B 10×30	10	販売単位：10
28	94001-10412	N 10（2	10	販売単位：10
29	94111-10012	バネW 10	10	販売単位：10
30	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
31	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
32	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
33	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
34	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
35	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
36				
37	91903-B50-000	取扱説明書	1	
38				
39				
40				