

SE901

SE101

SE101D

SE101D (H)

ワドー除雪機

SE901	—B43—130
SE101	—B43—330
SE101D	—B44—130
SE101DH	—B44—330



和同産業株式会社

部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
4. ご注文の際備考欄に、PL 部品番号注文 と記している時には、
15. 銘板、ラベル (安全) を参照にして、(PL) Assy の部品番号、部品名で、ご注文下さい。
5. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、15. 銘板、ラベル (安全) を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目次

SE 901・101

SE 101D・101DH

(ブロック)

(ページ)

1. 901・101 エンジン周囲 関係 -----	2 ~ 3
2. 901・101 電装 関係 -----	4 ~ 5
3. 101D・101DH エンジン周囲 関係 -----	6 ~ 7
4. 101D・101 DH電装 関係 -----	8 ~ 9
5. ミッション・クローラ 関係 -----	10 ~ 11
6. 除雪、フレーム・シュータ 関係 -----	12 ~ 13
7. 除雪、プロワ 関係 -----	14 ~ 15
8. 除雪、オーガ 関係 -----	16 ~ 17
9. メインフレーム・プロワテンション 関係 -----	18 ~ 21
10. カバー・ボンネット 関係 -----	22 ~ 23
11. コントロール、走行・サイドクラッチ 関係 -----	24 ~ 25
12. コントロール、変速 関係 -----	26 ~ 27
13. コントロール、オーガ 関係 -----	28 ~ 29
14. 銘板、マーク・付属品 関係 -----	30 ~ 31
15. 銘板、ラベル (安全) 関係 -----	32 ~ 33

1. 901・101 エンジン周囲 関係

SE 901・101


パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01001-B43-001	エンジン GA280SEJW2 供給不可	1	901用プラグ : BPR5ES [NGK] 901用
2	01002-B43-001	エンジン GA300SEJW2 供給不可	1	101用プラグ : BPR5ES [NGK] 101用
3	104200-59170	エンジン 機械品 パッキン(マル12	1	
4	114250-13201	エンジン 付属品 ガスケット(マフラーノアス	1	
5				
6	01901-B43-001	ドレンパイプ GA	1	
7	01904-B43-001	チョークホルダー	1	供給不可
8	02100-B43-801	エンジンベース GA COMP	1	供給不可
9	02300-B43-000	EXパイプ GA COMP	1	供給不可
10	02901-B10-000	エンジンブローリー	1	供給不可
11	03100-B43-801	ヒートプロテクター COMP	1	供給不可
12				
13	61300-B43-800	ベルトブラケット GA COMP	1	供給不可
14	63902-B43-001	ベルトガイド GA	1	供給不可
15	65100-B43-004	ベルトストッパー GA COMP	1	
16	65300-B43-001	走行ベルトストッパー GA COMP	1	
17	66400-B43-801	走行テンションアーム GA COMP	1	供給不可
18	77200-B43-201	走行クラッチワイヤー COMP	1	
19	77400-B43-002	チョークワイヤー	1	
20	91933-A01-003	主クラッチスプリング	1	
21				
22				
23				
24	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
25	91615-12552243	テンションブローリ 55TB1	1	
26	91644-121080	フランジプッシュ 80F-1210	2	
27	91651-0209036	オレンジベルト LB36	2	
28	91651-0409030	スーパーゴールド1000 LB30	1	91651-1309030 スーパー-AG-X LB30 へ
29	91691-1222202	パッキン 12×22×2	1	
30		エンジンオイル 5W30	1.20	非売品
31				
32	93000-0802517	コガタベネ 8×25 (7T	2	販売単位 : 10
33	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位 : 10
34	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位 : 10
35	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位 : 10
36	93100-0802017	フランジB 8×20	3	販売単位 : 10
37	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位 : 10
38				
39	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位 : 10
40	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位 : 10
41	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位 : 10
42	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位 : 10
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

2. 901・101 電装 関係

SE 901・101

エンジン部品

121520-77710
カレントリミッタ



2. 901・101 電装 関係

SE 901・101

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01200-B43-800	ハーネスステー GAL COMP	1	供給不可
2	01902-B43-800	ハーネスステー GA	1	供給不可
3	82100-B43-830	リレーブラケット A COMP	1	適用号機 01****~02**** 供給不可
4	82300-B43-800	リレーブラケット B COMP	1	供給不可
5	82902-B43-000	ヒューズBOXクランプ	1	
6	83100-A90-000	スターティングスイッチ	1	適用号機 01****~02**** 198360-52160
7	83100-B08-000	非常停止スイッチ	1	適用号機 01****~02**** キーのみ
8	84100-B32-001	Cリレー	3	非常停止リレー、イグニッションリレー、ライトリレー
9	84200-B56-000	モーターリレー	4	
10	84100-B43-000	タイマーユニット	1	2Sタイマー
11	84200-B18-001	シュートボックス	1	
12	84500-B18-001	N0リレー	1	セルリレー
13	85100-B43-030	メインハーネス G	1	供給不可
14	85200-B43-031	コントロールハーネス G	1	適用号機 01****~02**** 供給不可
15				
16		エンジン機油		
17				
18	91311-250	リピータイ RF250	5	販売単位：10
19	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	13	
20				
21				
22				
23	93100-0501014	フランジB 5×10	4	販売単位：10
24	93100-0601217	フランジB 6×12	7	販売単位：10
25	93100-0601617	フランジB 6×16	6	販売単位：10
26				
27				
28				
29				
30				
31	82100-B43-000	リレーブラケット	1	適用号機 00**** 供給不可
32	83100-A31-001	メーンスイッチ	1	適用号機 00**** 83120-A31-000 キーのみ
33	83100-A75-000	緊急停止スイッチ	1	適用号機 00**** 供給不可
34	85200-B43-001	コントロールハーネスG	1	適用号機 00**** 供給不可
35				
36				
37				
38				
39				
40	91815-10401	オートヒューズケースフタ 4-01	1	85902-B43-000 ヒューズボックスフタ 4P へ
41	91811-110	ブレートヒューズ 10A	1	ヒューズボックス内
42	91811-115	ブレートヒューズ 15A	1	ヒューズボックス内
43	91811-125	ブレートヒューズ 25A	1	ヒューズボックス内
44	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
45	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内

3. 101D・101DH エンジン周囲 関係

SE 101D・101DH

燃料タンク部品

114288-55041
FOキャップ CMP
[パッキン付き]

114288-55081
パッキン


114250-55100
フィルター(ネリヨウ)

114250-55121
フィルター-CMP
(タンク内)

エアリーナ部品

114650-12590
エレメントCMP
(プリフィルタ含む)

114650-12550
プリフィルタ
(ウレタンのみ)




3. 101D・101DH エンジン周囲 関係

SE 101D・101DH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01003-B44-001	エンジン L100ASEWW3	1	供給不可 101D用
2	01004-B44-001	エンジン L100ASEWWH3	1	供給不可 101DH用
3				
4		エンジン 付属品		
5				
6	02200-B44-800	エンジンベース L1 COMP	1	供給不可
7	02400-B44-001	EXパイプ L1 COMP	1	
8	02902-B44-800	エンジンブーリ L1	1	供給不可
9	61400-B44-830	ベルトブラケット L1 COMP	1	適用号機 01****~02**** 供給不可
10	63903-B44-001	ベルトガイド L1	1	
11	65200-B44-802	ベルトストッパー L1 COMP	1	供給不可
12	65400-B44-801	走行ベルトストッパー L1 COMP	1	供給不可
13	66500-B44-030	走行テンションアーム L1 COMP	1	適用号機 01****~02****
14	67901-B44-000	フロワベルトガイド	1	適用号機 01****~02****
15	77200-B44-201	走行クラッチワイヤー COMP	1	
16	91933-A01-003	主クラッチスプリング	1	
17				
18				
19				
20	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
21	91615-12552243	テンションブーリ 55TB1	1	
22	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
23	91651-0209041	オレンジベルト LB41	2	
24	91651-0409030	スーパーゴールド1000 LB30	1	91651-1309030 スーパ-AG-X LB30 へ
25		Dエンジンオイル 10W30	1.60	エンジン用 エンジンオイルドレン部のパッキン 非売品 22190-160002 シールワッシャー16
26				
27				
28	93000-0802517	コガタバネ 8×25 (7T)	2	販売単位 : 10
29				
30	93100-0801617	フランジ 8×16	3	販売単位 : 10
31	93100-0802017	フランジ 8×20	4	販売単位 : 10
32	93300-1002517	フランジ 10×1.25×25	6	販売単位 : 10
33				
34	94006-10410	フランジ 10×1.25	5	販売単位 : 10
35	94101-08015	ダイヤル 8	1	販売単位 : 10
36	94510-12080	シフトメタ 12	2	販売単位 : 10
37				
38				
39				
40	61400-B44-000	ベルトブラケット L1 COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
41	66500-B44-000	走行テンションアーム L1 COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
42	67100-B44-000	フロワベルトガイド COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
43				
44				
45				

4. 101D・101DH 電装 関係

SE 101D・101DH




4. 101D・101DH 電装 関係

SE 101D・101DH

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01903-B44-800	ハーネスステー L1	1	供給不可
2	82100-B43-830	リレーブラケット A COMP	1	適用号機 01****~02**** 101D冊 供給不可
3	82200-B44-830	リレーブラケット AH COMP	1	適用号機 01****~02**** 101DH冊 供給不可
4	82300-B43-800	リレーブラケット B COMP	1	供給不可
5	82902-B43-000	ヒューズBOXクランプ	1	
6	83100-A31-001	メインスイッチ	1	キ-のみ: 83120-A31-000/適用号機 00****
7	83100-B08-000	緊急停止スイッチ	1	適用号機 01****~02****
8	83100-A90-000	スターティングスイッチ	1	キ-のみ: 198360-52160/適用号機 01****~
9	83200-A90-000	グロ-リレー	1	グロ-リレー 供給不可 101DH冊
10	83300-A90-000	QHSコントローラー	1	供給不可 101DH冊
11	84500-B18-001	N0リレー 4P	2	セルリレー、自己保持リレー
12	84100-B32-001	Cリレー	2	非常停止リレー、ライトリレー
13	84200-B56-000	モーターリレー	4	
14	84100-B43-000	タイマーユニット	1	2Sタイマー
15	84200-B18-001	シュートボックス	1	
16	85300-B44-030	メインハーネス D	1	適用号機 01****~02**** 供給不可
17	85400-B44-031	コントロールハーネス D	1	適用号機 01****~02**** 101D冊 供給不可
18	85500-B44-031	コントロールハーネス DH	1	適用号機 01****~02**** 101DH冊 供給不可
19	85700-B39-001	チャージハーネス Y	1	供給不可
20	89100-B21-000	パイロットランプ	1	101DH冊
21				
22				
23	91311-250	リピータイ RF250	5	販売単位: 10
24	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	10	
25	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	101DH冊
26				
27	93100-0501014	フランプB 5×10	4	販売単位: 10
28	93100-0601217	フランプB 6×12	8	販売単位: 10
29	93100-0601217	フランプB 6×12	4	販売単位: 10 101DH冊
30	93100-0601617	フランプB 6×16	6	販売単位: 10
31				
32				
33	91815-10401	オートヒューズケースフタ 4-01	1	
34				
35	82100-B43-000	リレーブラケットA COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
36	82200-B44-000	リレーブラケットAH COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
37	83100-A75-000	緊急停止スイッチ	1	適用号機 00**** 供給不可
38	85300-B44-000	メインハーネスD	1	適用号機 00**** 供給不可
39	85400-B44-000	コントロールハーネスD	1	適用号機 00**** 供給不可
40	85500-B44-000	コントロールハーネスDH	1	適用号機 00**** 供給不可
41	114675-77920	タイマー	1	エンジン 振器 ユニッド タイマー(10S) YM品
42	91811-110	ブレートヒューズ 10A	1	ヒューズボックス内
43	91811-115	ブレートヒューズ 15A	2	ヒューズボックス内
44	91811-125	ブレートヒューズ 25A	1	ヒューズボックス内
45	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内

SE 901.101.101D.101DH




5. ミッション・クローラ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

部品	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	10001-B43-004	ミッション SB-8HN	1	
2				
3	21100-B43-802	クローラフレーム L COMP	1	供給不可
4	21200-B43-802	クローラフレーム R COMP	1	供給不可
5	21300-B43-000	アクスルサボート L COMP	1	
6	21400-B43-000	アクスルサボート R COMP	1	
7	21500-B43-800	フロントシャフト L COMP	1	供給不可
8	21600-B43-800	フロントシャフト R COMP	1	供給不可
9	22100-B43-801	フロントブリッジ COMP	1	供給不可
10	22200-B43-800	リヤブリッジ COMP	1	
11	23901-A31-003	ゴムクローラ (200×27×72RR	2	
12	26100-A09-800	リヤホイール COMP	4	供給不可
13	26901-A71-000	カラー 25×36	4	
14	26901-B07-801	ドライブsprocket	2	
15	26902-A02-800	フロントホイール	2	
16	50001-B43-005	上下シリンダ Assy	1	シリンダ-構成部品取扱無 ASSY対応
17	51100-B43-702	シリンダピン COMP	1	
18	54903-B43-000	シリンダピン 14×92	1	54901-B66-000 シリンダ-ピン 14×95 へ
19				
20				
21	91251-0820261	マルザガネ 8×20×2.6	2	
22	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	4	
23	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
24	91311-250	リポートタイ RF250	1	販売単位 : 10
25		エンジンオイル 10W30	0.5l	ミッション サタン分 / オイル全交換時2.50 非売品
26				
27				
28	92001-1212017	B 12×120 (7T	2	
29	93100-0602017	フランジB 6×20	1	販売単位 : 10
30	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
31	93100-0802017	フランジB 8×20	16	販売単位 : 10
32	93100-0807017	フランジB 8×70	4	
33	93101-0805017	フランジB 8×50 (ls	2	
34	93300-1003017	フランジB 10×1.25×30	4	
35	93300-1005017	フランジB 10×1.25×50	1	
36				
37				
38	94001-12412	N 12	2	販売単位 : 10
39	94001-14411	N 14	2	
40	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位 : 10
41	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位 : 10
42	94101-08015	ダイヤルW 8	8	販売単位 : 10
43	94111-14012	ダイヤルW 14	2	
44	94511-12010	Eジクメツ 12	2	販売単位 : 10
45	94520-35080	Cアタメツ 35	2	販売単位 : 10
46	96105-06003	ベアリング 6003UU	4	
47	96105-06005	ベアリング 6005UU	8	
48	96260-07004	アンギュラボールベアリング 7004	2	
49				
50				

6. 除雪、フレーム・シュータ 関係

SE 901・101・101D・101DH



6. 除雪、フレーム・シュータ 関係


SE 901・101
SE 101D・101DH

部品	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B43-102	除雪フレーム COMP	1	供給不可 101・101D・101DH用
2	31901-B02-801	ソリ L	1	
3	31902-B02-801	ソリ R	1	
4	31902-B25-001	ローリングガイド	4	
5	31903-B25-800	エッジ	1	(真四角形状) 31901-B01-800 へ 101・101D・101DH用
6	33100-B43-102	シュータ COMP	1	33100-B43-308L (飛散警告ラベル・ アラーム警告ラベル貼付済) へ
7	33200-B01-607	シュータデフレクタ A COMP	1	
8	33700-B43-001	セーフティガード COMP	1	33700-B45-804 へ
9	33300-B01-606	シュータデフレクタ B COMP	1	
10	33400-B01-802	シュータリンク COMP	1	
11	33500-B01-802	デフレクタ B アーム COMP	1	末番-803 可
12	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
13	33600-B01-000	シュータクランプ COMP	3	
14	33700-B39-802	シュータモーターブラケット COMP	1	供給不可
15	33800-B39-803	シュータギヤ COMP	1	
16	33901-B39-001	シュータモーターブラケット	1	供給不可
17	33902-B01-000	シュータシート	1	
18	33902-B39-002	シュータカラー	1	
19	33903-B01-000	シュータピン	2	
20	33904-B01-104	コイルスプリング 19.7×127	1	
21	33905-B01-000	クランプシム 0.6 (調整用)	6	
22	38901-B39-002	シュータモーターカバー	1	
23	77400-B39-301	シュータワイヤー	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ Assy	2	36110-766-003 へ
25	91601-B43-000	スプリング 13.4×70丸フック	1	
26	91236-0640707	UチムニーN 40707 (6)	2	
27	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
28				
29	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
30	93100-0601217	フランチB 6×12	6	販売単位 : 10
31	93100-0601617	フランチB 6×16	13	販売単位 : 10
32	93100-0603017	フランチB 6×30	1	販売単位 : 10
33	93100-0802017	フランチB 8×20	4	販売単位 : 10
34	93300-1001617	フランチB 10×1 25×16	4	
35	93600-0801614	サコネジ 8×16	7	販売単位 : 10
36	94005-12412	コガタN 12×1 25 (2)	1	販売単位 : 10
37	94002-08410	フランチN 8	8	販売単位 : 10
38	94101-06015	ダイヤルW 6	1	販売単位 : 10
39	94101-08010	ミガキW 8	4	販売単位 : 10
40	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位 : 10
41	94210-25150	ワリピン 2.5×15	4	販売単位 : 10
42				
43	39901-B43-800	クリップステー	1	供給不可
44				
45	31200-B43-102	除雪フレーム COMP	1	供給不可 901用
46	31901-B10-800	エッジ	1	31902-BA3-830 へ 901用
47				
48				
49				
50				

No. 13 2個
No. 21 4個
No. 30 4個追加で代替可

7. 除雪、ブロワ 関係

SE 901・101・101D・101DH



シャーボルトASSY品番
 ブロワ : 90002-B10-000 シャーボルト8X25Assy
 オーガ : 90002-B10-000 シャーボルト8X25Assy

7. 除雪、プロワ 関係


SE 901・101
SE 101D・101DH

部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1 31904-A31-701	オーガギアースフタ A	1	
2 32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3 32904-A31-001	スラストカラー	1	
4 34902-B10-030	オーガ入力軸	1	
5 34902-B39-000	プロワシャフト	1	
6 36100-B10-800	プロワ軸ハウジング COMP	1	供給不可
7 34901-B43-000	プロワシャフトカラー	1	供給不可
8 36200-B39-800	プロワシャフトフランジ COMP	1	
9 36300-B01-802	プロワ COMP	1	
10 63901-B43-000	Vブーリ 151B-2×25	1	
11			
12 39901-A31-002	オーガギアースパッキン A	1	
13 91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
14			
15 91212-0820147	コガタオシB 8×20 (120°, 7T)	1	
16 91234-084110	コガタクワロックナット 8	1	販売単位 : 10
17 91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18 91646-2525R	プッシュ BM2525FB	2	
19 91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
20			
21 92201-0802514	コガタB 8×25	1	販売単位 : 10
22 93000-1002517	コガタバネB 10×25 (7T)	4	
23			
24 93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位 : 10
25			
26 94003-08412	コガタN 8 (2)	1	販売単位 : 10
27 94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位 : 10
28 94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
29 96100-06004	ベアリング 6004	2	
30 96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
31 96200-051104	スラストベアリング 51104	1	
32 97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
33 97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
34 97114-040241	キー 7×7×40RR	1	
35 98251-2503807	シール 25387	1	
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			

90002-B10-000
シャフトボルト 8×25
10本 ASSY 構成部品

8. 除雪、オーガ 関係

SE 901・101・101D・101DH




8. 除雪、オーガ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31300-B01-800	オーガギヤケースサポート COMP	1	供給不可
2	31902-B01-000	サポートシム 0.6 (調整用)	3	
3	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34903-B01-002	オーガ軸	1	
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35500-B01-803	オーガ L COMP	1	35300-B47-801 へ 101・101D・101DH用
9	35600-B01-803	オーガ R COMP	1	35400-B47-801 へ 101・101D・101DH用
10	35901-B01-802	オーガシャフトランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースバックシン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14				
15	91234-084110	コガタクワロックナット 8	2	販売単位 : 10
16	91555-0141	プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525 R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24	92201-0802514	コガタB 8×25	2	販売単位 : 10
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位 : 10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位 : 10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位 : 10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位 : 10
29				
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位 : 10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位 : 10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール 30458	2	
37				
38				
39	35100-B10-807	オーガ L COMP	1	35300-B48-801 へ 901用
40	35200-B10-807	オーガ R COMP	1	35400-B48-801 へ 901用
41				
42				
43				
44				
45				

9. メインフレーム・ブロワテンション 関係

SE 901・101・101D・101DH




9. メインフレーム・プロワテンション 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	41100-B43-802	メインフレーム COMP	1	供給不可
2	41200-B43-801	バッテリーベース COMP	1	
3	50002-B43-005	ローリングシリンダ Assy	1	シリンダ-構成部品取扱無 ASSY対応
4	54901-B43-001	シリンダピン 14×65	1	
5	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
6	61100-B43-830	カウンタースラケット COMP	1	供給不可
7	61200-B43-830	テンションスラケット COMP	1	供給不可
8	63200-B43-000	L090-S-14×20J	1	
9	63901-B08-700	Vプーリー 80B-20	1	
10	64901-B43-701	カウンタースhaft	1	
11	65500-B43-800	ブレーキスラケット COMP	1	供給不可
12	65600-B43-000	ブレーキ COMP	1	
13	65700-B43-030	ブレーキカム COMP	1	
14	65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
15	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
16	65903-B43-000	ピン 12×77	1	供給不可
17				
18	66200-B43-030	プロワテンションアーム GA COMP	1	
19	66300-B44-830	プロワテンションアーム L1 COMP	1	供給不可
20	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
21	86901-B43-802	バッテリークランプ	1	
22	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
23	87100-B43-000	バッテリー ⊕コード 650	1	
24	87200-B43-000	バッテリー ⊖コード 700	1	
25	89901-B07-000	防振ゴム	1	
26	91603-A31-001	スプリング 90×15	1	
27	91602-B43-003	スプリング 18×45	1	
28				
29	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
30	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
31	91251-2030231	マルザガネ 20×30×2.3 (調整用)	1	
32	91311-250	リビートタイ RF250	2	販売単位：10
33	91615-12604443	テンションプーリー 60TB2	1	
34	91632-204450	ヒシフレンジ形ユニット ASPFL204	1	
35	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	5	
36	91890-040B19R	バッテリー 40B19R	1	
37	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	
38	93100-0802017	フレンジB 8×20	2	販売単位：10
39	93100-0801617	フレンジB 8×16	12	販売単位：10
40	94002-06410	フレンジN 6	2	販売単位：10
41	94002-08410	フレンジN 8	3	販売単位：10
42	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
43	94511-09010	Eジクトメワ 9	4	販売単位：10
44	94511-12010	Eジクトメワ 12	4	販売単位：10
45	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
46	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
47	97113-018241	キー 6×6×18RR	1	
48	97113-025041	キー 6×6×25S	1	
49				
50				

9. メインフレーム・プロワテンション 関係

SE 901・101・101D・101DH




9. メインフレーム・プロワテンション 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	41100-B43-000	メインフレーム COMP	1	供給不可
2	41200-B43-801	バッテリーベース COMP	1	
3	50002-B43-005	ローリングシリンダ Assy	1	
4	54901-B43-001	シリンダピン 14×65	1	
5	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
6	61100-B43-000	カウンタブリケット COMP	1	供給不可
7	61200-B43-001	テンションブリケット COMP	1	供給不可
8	63100-B43-000	LO75-H-14×20J	1	代替品 63200-B43-000
9	63901-B08-700	V7-リー 80B-20	1	
10	64901-B43-701	カウンタシャフト	1	
11	65500-B43-000	ブレーキブリケット COMP	1	供給不可
12	65600-B43-000	ブレーキ COMP	1	
13	65700-B43-000	ブレーキカム COMP	1	供給不可
14	65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
15	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
16	65903-B43-000	ピン 12×77	1	供給不可
17				
18	66200-B43-000	プロワテンションアーム GA COMP	1	供給不可 901・101用
19	66300-B44-000	プロワテンションアーム L1 COMP	1	供給不可 101D・101DH用
20	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
21	86901-B43-802	バッテリークランプ	1	
22	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
23	87100-B43-000	バッテリー ⊕コード 650	1	
24	87200-B43-000	バッテリー ⊖コード 700	1	
25	89901-B07-000	断電ゴム	1	
26	91603-A31-001	スプリング 90×15	1	
27	91933-A01-003	主クランクスプリング	1	
28				
29	91251-0830321	マルガガネ 8×30×3.2	1	
30	91251-1220231	マルガガネ 12×20×2.3	1	
31	91251-2030231	マルガガネ 20×30×2.3 (通期)	1	
32	91311-250	リポートワイ RF250	2	販売単位 : 10
33	91615-12604443	テンションアーマー 60TB2	1	
34	91632-204450	ヒシフレンジユニット ASPFL204	1	
35	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	5	
36	91890-040B19R	バッテリー 40B19R	1	901・101用
37	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	101D・101DH用
38				
39	93100-0801617	フレンジB 8×16	12	販売単位 : 10
40	94002-06410	フレンジB 6	2	販売単位 : 10
41	94002-08410	フレンジB 8	3	販売単位 : 10
42	94510-12080	Cシフトワ 12	2	販売単位 : 10
43	94511-09010	Eシフトワ 9	4	販売単位 : 10
44	94511-12010	Eシフトワ 12	4	販売単位 : 10
45	96381-20000	グリスニップル A-MT6×1	1	
46	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
47	97113-020241	キー 6×6×20RR	1	
48	97113-025041	キー 6×6×25S	1	
49				
50				

10. カバー・ボンネット 関係

SE 901・101・101D・101DH




10. カバー・ボンネット 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39902-A65-001	止め金	2	
2	39901-B51-001	雪かき棒	1	旧品番39901-A65-001
3	42100-B43-801	フロントタワー COMP	1	供給不可
4	48100-B43-001	ボンネット COMP	1	供給不可
5	48300-B43-101	ベルトカバー COMP	1	供給不可
6	48400-B43-101	サイドカバー L COMP	1	供給不可 901・101用
7	48500-B43-101	サイドカバー R COMP	1	供給不可 901・101用
8	48600-B44-101	サイドカバー L COMP	1	供給不可 101D・101DH用
9	48700-B44-101	サイドカバー R COMP	1	供給不可 101D・101DH用
10	48901-B43-101	パネルリヤカバー	1	供給不可
11	48902-B43-802	ボンネットステーホルダー	1	供給不可
12	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
13	48904-B43-000	プラスチック取手 AP-829-3	1	
14	48905-B43-801	カウンターカバー	1	供給不可
15	82903-B43-000	スポンジ 15×530	2	適用号機 01****~02**** 供給不可
16	82901-B18-000	スポンジ 15×760	2	適用号機 00**** 供給不可
17				
18	91241-0810213	Gノブボルト 8×10	4	
19	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位 : 10
20	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
21	91315-C2S12	ケーブルクリップ C-2S12	1	
22	91360-12100	Nグロメット TH-12 (100	2	供給不可
23	91820-0181003	ライト (黒) 丸 18W, ナイトビーム	1	
24	83120-G09-000	ハルブ 12V18W	1	
25				
26	92200-0801617	コグタB 8×16 (7T	2	販売単位 : 10
27	93100-0501614	フレンジB 5×16	2	販売単位 : 10
28	93100-0601617	フレンジB 6×16	2	販売単位 : 10
29	93100-0801617	フレンジB 8×16	10	販売単位 : 10
30				
31	94002-05410	フレンジN 5	2	販売単位 : 10
32	94002-06410	フレンジN 6	2	販売単位 : 10
33	94002-08410	フレンジN 8	5	販売単位 : 10
34				
35	94101-06015	ダイヤモンド 6	2	販売単位 : 10
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

11. コントロール、走行・サイドクラッチ 関係

SE 901・101・101D・101DH




11. コントロール、走行・サイドクラッチ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	71100-B43-800	ハンドル COMP	1	供給不可
2	71200-B43-000	セットプレート L COMP	1	
3	71300-B43-000	セットプレート R COMP	1	
4	73100-B43-802	走行クラッチレバー COMP	1	供給不可
5	73200-B43-800	サイドクラッチレバー COMP	2	供給不可
6	73500-B43-001	ロッド 190 COMP	1	供給不可
7	73600-B43-000	レバーピン 78 COMP	1	供給不可
8	73700-B43-001	駆動ブレーキレバー COMP	1	
9	73800-B39-801	非常停止レバー A COMP	1	供給不可
10	73800-B43-000	駆動ブレーキ COMP	1	供給不可
11	73901-B43-001	サイドクラッチロッド A	2	
12	73902-B39-801	停止レバーリンク 150	2	供給不可
13	73902-B43-001	サイドクラッチロッド B	2	
14	73903-B43-000	パイロッド 200	1	
15	73904-B43-001	ネジスプリング	1	
16				
17	74200-B39-802	非常停止レバー B COMP	1	供給不可
18	74800-A91-000	レバーピン 140 COMP	1	
19	76600-A91-000	クラッチリンク COMP	1	供給不可
20	76902-A91-001	駆動レバーニギリ (赤)	1	
21	83300-A01-000	ニュートラルスイッチ	1	
22	83901-A90-000	ダンツキコガタN 10×1.25	1	
23	83901-B18-000	ゴムキャップ	1	
24	83901-B43-001	スイッチングプレート	1	
25	88300-B43-002	ニュートラルスイッチブラケット COMP	1	供給不可
26	91601-A91-001	コイルスプリング 14×50	2	
27				
28				
29	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位 : 10
30	91644-121080	フランジワッシュ 80F-1210	6	
31	91731-0809022	レバーグリップ YJ8	1	
32	91731-1008011	レバーグリップ H10	2	
33				
34				
35	92200-0815017	コガタB 8×150 (7T)	1	供給不可
36	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位 : 10
37	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位 : 10
38	93100-0602017	フランジB 6×20	2	販売単位 : 10
39	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
40	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位 : 10
41				
42	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位 : 10
43	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位 : 10
44	94101-08010	ミガキW 8	7	販売単位 : 10
45	94210-25150	ワッピン 2.5×15	10	販売単位 : 10
46	94251-080111	スナップピン A8×1.8	6	販売単位 : 10
47	94319-30016	スプリングピン 3×16	1	販売単位 : 10
48	94319-30032	スプリングピン 3×32	1	販売単位 : 10
49				
50				

12. コントロール、変速 関係

SE 901・101・101D・101DH




12. コントロール、変速 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1	72100-B43-802	コントロールパネル COMP	1	供給不可
2	72200-B43-031	コントロールボックス COMP	1	供給不可
3	72400-B43-801	コンパネサポート COMP	1	供給不可
4	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	2	
5	72903-B43-800	ホックブラケット L	1	供給不可
6	72904-B43-800	ホックブラケット R	1	供給不可
7	74902-M56-000	ツリ線 1.6×100	2	
8	75100-B43-800	変速レバー COMP	1	供給不可
9	75200-B43-000	変速レバーボス COMP	1	供給不可
10	75400-B43-001	HST7-AM COMP	2	供給不可
11	75500-B43-000	HSTリンク COMP	1	供給不可
12	75700-B43-000	変速レバーシャフト COMP	1	供給不可
13	75800-B43-000	変速ロッド COMP	1	供給不可
14				
15	75901-B43-000	ピン 12×250	1	供給不可
16	75902-B43-000	HST変速ロッド	1	供給不可
17	75904-B43-000	HST変速リンク	1	供給不可
18	75905-B39-001	変速ロッド C	1	供給不可
19	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
20	75907-B39-000	スロットルレバー	1	
21	75908-B18-001	スペシャルスクリーン 4×8	1	
22	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
23	77300-B44-000	スロットルワイヤー	1	
24	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	17°のみ 35362-797-631
25	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	2	
26				
27				
28	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
29	91235-08100	ハードロックN 8	3	
30	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	1	
31	91252-082	サラバネ H8	2	販売単位: 10
32	91252-102	サラバネ H10	2	
33	91633-080410	エルボール LHSA8	1	91634-080211 可
34	91633-080420	エルボール LHSA8L	1	
35	91644-121080	フランジワッシュ 80F-1210	2	
36	91644-121580	フランジワッシュ 80F-1215	2	
37				
38				
39	92400-1005517	コガタB 10×1.25×55 (7T	1	供給不可
40	93100-0602017	フランジB 6×20	6	販売単位: 10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位: 10
42	93100-0802017	フランジB 8×20	8	販売単位: 10
43				
44	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位: 10
45	94003-12412	コガタN 12(2	1	販売単位: 10
46	94101-08010	ミガキW 8	4	販売単位: 10
47	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位: 10
48	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位: 10
49	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	2	販売単位: 10
50	94319-60025	スプリングピン 6×25	2	販売単位: 10
51	94511-09010	Eシフトメツ 9	2	販売単位: 10
52				
53				
54				
55				

13. コントロール、オーガ 関係

SE 901・101・101D・101DH




13. コントロール、オーガ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1 39902-A65-001	止め金	2	
2 39911-G07-000	ネジスプリング 右巻	1	供給不可
3 72500-B43-802	コントロールタワー COMP	1	供給不可
4 72901-B43-000	ゴム 15×30×5	2	
5 72902-B43-801	スチー 220	1	供給不可
6 73600-B43-000	レバーピン 78 COMP	1	供給不可
7 74100-B43-801	オーガクラッチレバー COMP	1	供給不可
8 74200-B43-000	オーガクラッチリンク COMP	1	供給不可
9 74300-B43-801	ロックプレート COMP	1	供給不可
10 74400-B43-000	ストッパアーム COMP	1	供給不可
11 74901-B43-000	ストッパプレート	1	供給不可
12 76902-B18-001	操作レバーニギリ (黄)	1	
13 77100-B43-201	オーガクラッチワイヤー COMP	1	
14 72300-B43-801	オーガクラッチフレーム COMP	1	供給不可
15 83300-A01-000	ニュートラルスイッチ	1	
16 83901-A90-000	ダンツキコガタN 10×1.25	1	
17 83901-B18-000	ゴムキャップ	1	
18 83901-B43-001	スイッチングプレート	1	
19 83902-B43-003	ストッパースプリング	1	供給不可
20 83903-B43-000	スペーサー (調整用)	1	供給不可
21 85600-B43-000	アースコード	1	供給不可
22 88300-B43-002	ニュートラルスイッチブラケット COMP	1	供給不可
23 88400-B43-000	ソレノイドスイッチブラケット COMP	1	供給不可
24			
25 183293-77902	ソレノイド COMP	1	YM品
26			
27			
28 91311-140	リポートタイ RF140	3	販売単位 : 10
29 91311-250	リポートタイ RF250	8	販売単位 : 10
30 91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	4	
31 91644-121080	フランジワッシュ 80F-1210	6	
32			
33			
34 92200-0801617	コガタB 8×16 (7T)	2	販売単位 : 10
35 93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位 : 10
36 93100-0601617	フランジB 6×16	3	販売単位 : 10
37 93100-0602017	フランジB 6×20	2	販売単位 : 10
38 93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位 : 10
39 93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位 : 10
40 93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位 : 10
41			
42 94002-06410	フランジN 6	3	販売単位 : 10
43 94002-08410	フランジN 8	7	販売単位 : 10
44 94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位 : 10
45 94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位 : 10
46			
47 94210-30200	ワリピン 3×20	1	販売単位 : 10
48 94251-080111	スナップピン A8×1.8	2	販売単位 : 10
49 94510-12080	Cジクトメ 12	1	販売単位 : 10
50			
51			
52			
53			
54			
55			

14. 銘板、マーク・付属品 関係

SE 901・101・101D・101DH



14. 銘板、マーク・付属品 関係

マーク・ラベル 全点供給不可

SE 901・101
SE 101D・101DH


部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1 79901-B43-000	パネル マーク A	1	
2 79902-B43-000	パネル マーク B	1	901・101・101D用
3 79902-B44-000	パネル マーク BH	1	101D用
4 79906-B43-001	メンテナンス マーク GW	1	901・101用
5 79907-B44-000	メンテナンス マーク DW	1	101D・101DH用
6 79908-B43-000	サイド マーク 820	2	
7 79916-B39-000	スローブロー ヒューズ マーク	1	
8			
9 79950-B43-000	SE901 マーク L	1	901用
10 79951-B43-000	SE901 マーク R	1	901用
11 79952-B43-000	SE101 マーク L	1	101用
12 79953-B43-000	SE101 マーク R	1	101用
13 79954-B44-000	SE101D マーク L	1	101D・101DH用
14 79955-B44-000	SE101D マーク R	1	101D・101DH用
15 79956-B43-000	ボンネット マーク LW	1	
16 79957-B43-000	ボンネット マーク RW	1	
17 79958-B43-000	ワド マーク	1	
18 79959-B44-000	H マーク	2	101DH用
19 79980-B43-000	キースイッチ マーク	1	901・101・101D用
20 79981-B44-000	キースイッチ マーク H	1	101DH用
21 79982-B43-000	ヒューズ マーク G	1	901・101用
22 79983-B44-000	ヒューズ マーク D	1	101D・101DH用
23 79984-B43-031	リレー マーク G	1	適用号機 01****~02**** 901・101用
24 79985-B44-031	リレー マーク D	1	適用号機 01****~02**** 101D用
25 79986-B44-031	リレー マーク DH	1	適用号機 01****~02**** 101DH用
26			
27 91910-B43-000	型式 ラベル	1	901用
28 91911-B43-000	型式 ラベル	1	101用
29 91912-B44-000	型式 ラベル	1	101D用
30 91913-B44-000	型式 ラベル	1	101DH用
31	機体番号付銘板	1	精製
32			
33 79984-B43-000	リレーマークG	1	適用号機 00****
34 79985-B44-000	リレーマークD	1	適用号機 00****
35 79986-B44-000	リレーマークDH	1	適用号機 00****

付属品

36 90002-B10-000	シャーボルト8×25 (ロックナットAssy)	1	シャープ (オーガ・プロ) 付属個数2個
37 92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位 : 10
38 91234-084110	コガタ7ロックナット 8	10	販売単位 : 10
39 78100-B10-000	シートカバー	1	→78100-A90-001
40			
41 91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
42 91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
43 91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
44 91901-B44-030	取扱説明書	1	
45 91311-250	リポートタイ RF250	1	販売単位 : 10
46	ポリブクロ 0.07×230×340	1	非売品
47			
48 91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	1	901・101用
49 "	"	2	101D・101DH用
50			

15. 銘板、ラベル（安全） 関係

SE 901·101·101D·101DH



15. 銘板、ラベル (安全) 関係

パーツ No	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
2	91193-006	オーガ危険 ラベル (ヨコ)	3	
3	91193-008	後進危険 ラベル	1	
4	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
5	91194-003	非常停止スイッチ警告 ラベル	1	
6	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
7	91194-005	発進警告 ラベル	1	
8	91194-008	排気ガス警告 ラベル (ヨコ)	1	
9	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
10	91195-002	点検時注意 ラベル	1	
11	91195-005	取扱説明書注意 ラベル	1	
12	91195-010	カバー注意 ラベル	4	
13	91195-006	発進注意 ラベル	1	
15				
16				
17	33100-E43-308 L	シュート (PE) Assy	1	
⑥- 6		シュート COMP	1	
上- 4	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
上- 6	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				