


|          |            |           |          |         |           |          |            |      |
|----------|------------|-----------|----------|---------|-----------|----------|------------|------|
| シュータボックス | インジケータボックス | ストップソレノイド | コントロール回路 | シュータ電源  | セルモータ     | ライト      | シュータコントロール | 油圧電源 |
|          |            |           |          | グロータイマー | 燃料カットタイマー | 燃料カットリレー | セルリレー      |      |

接続表

| 端子  | 30 | AC | G1 | G2 | I7 | R | P | AP |
|-----|----|----|----|----|----|---|---|----|
| I   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |
| QFF | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |
| II  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |
| III | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |

83100-A58-000



84300-B18-0  
ソレノイドボックス


11. 回路図

(SS187DH, SS227DH : タイマークイックロー)  
(SS277DH : タイマ-15SEC)

| 端子  | 30 | AC | G1 | G2 | I7 | R | P | AP |
|-----|----|----|----|----|----|---|---|----|
| I   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |
| OFF | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |
| II  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |
| III | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  |

83100-A58-000

SS187DH/SS227DH/SS277DH  
平成8年以降  
1996年以降



84300-B18-01  
ソレノイドボックス