SW1092

パーツリスト

2007.12

和同産業株式会社

改訂1　2026年4月23日
訂正2　2026年9月　3日

部品ご注文について


1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります．予めご了承下さい
4．ご注文の際備考欄に、ＰＬ部品番号注文　と記している時には、
１７．ラベル（安全）を参照にして、（ＰＬ）ASSY　の部品番号、部品名でご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１７．ラベル（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目　次

ＳＷ１０９２

(ブロック)		(ページ)
１．	エンジン周囲　関係	２～　３
２．	ミッション周囲　関係	４～　５
３．	クローラ　関係	６～　７
４．	除雪部：フレーム　関係	８～　９
５．	除雪部：シュータ　関係	１０～１１
６．	除雪部：ブロワ　関係	１２～１３
７．	除雪部：オーガ　関係	１４～１５
８．	メインフレーム・シリンダ　関係	１６～１７
９．	カバー　関係	１８～１９
１０．	走行テンション・カウンターシャフト　関係	２０～２１
１１．	ブロワテンション　関係	２２～２３
１２．	コントロール部：ボックス・サイドクラッチ　関係	２４～２５
１３．	コントロール部：変速レバー　関係	２６～２７
１４．	コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係	２８～２９
１５．	電装　関係	３０～３１
１６．	マーク・付属品　関係	３２～３３
１７．	ラベル（安全）　関係	３４～３５

1．エンジン周囲　関係




1．エンジン周囲　関係

SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B66-000	エンジン 1B40U-92181	1	供給不可　L100エンジン(ヤンマー)搭載キット有 08001-B66-000
2	01903-B66-802	ハーネスステー 1B40	1	供給不可
3	02300-B66-002	EXパイプ 1B40 COMP	1	供給不可
4	02400-B66-800	ファンボス COMP	1	供給不可
5	02901-B66-700	エンジンプーリー 1B40	1	
6	02902-B65-000	フィキシングプレート	1	
7	02902-B66-000	マフラバンド 43	1	供給不可
8	10007-M56-000	7インチクーリングファン 右用	1	
9	77200-B66-001	スロットルワイヤー	1	
10				
11				
12				
13	91251-1240451	マルザガネ 12×40×4.5	1	
14	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
15	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
16		Dエンジンオイル 10W30	～1.5ℓ	エンジン用　非売品 ゲージにて確認
17				
18				
19	93000-1007017	コガタバネB 10×70(7T	1	供給不可
20	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
21	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
22	93100-0807017	フランジB 8×70	1	
23	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
24	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
25	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位：10
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

2．ミッション周囲　関係



17
26
12
32
21
33
2
10
9
37
36
31
30
3
1付
7
33
34
25
11
1
37
24
36
28
38
10
23
ミッションはSB-8HNの
車軸長さ違いのみ
24
22
15
5
4
38
6
24
15
22
16
35
R
L
F
24
8
29

2．ミッション周囲　関係

SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B66-002	ミッション SB-75HN	1	ミッションはSB-8HNの車軸長さ違いのみ
2	16901-B66-801	センサーカム	1	
3	16902-B66-000	センサーブラケット	1	
4	21200-B66-800	ミッションサポート L COMP	1	
5	21300-B66-800	ミッションサポート R COMP	1	
6	22100-B66-800	アクスルサポート L COMP	1	
7	22200-B66-800	アクスルサポート R COMP	1	
8	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
9	75300-B66-003	主変速アーム COMP	1	
10	75913-B18-000	ツヅリ線 1.2x100	2	
11	76800-B43-000	副変速アーム COMP	1	
12	83100-B10-000	シュートセンカイスイッチ	1	後進検出スイッチ
13				
14				
15	91251-0820261	マルザガネ 8x20x2.6	8	
16	91251-1440451	マルザガネ 14x40x4.5	2	
17		Dエンジンオイル 10W30	0.5ℓ	ミッション用(サブタンク分　非売品
18				
19				
20				
21	93100-0601617	フランジB 6x16	1	販売単位：10
22	93100-0802017	フランジB 8x20	8	販売単位：10
23	93100-0807017	フランジB 8x70	4	
24	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	8	販売単位：10
25	93300-1005017	フランジB 10x1.25x50	1	
26	93500-0302014	ナベコネジ 3x20	2	販売単位：10
27				
28	94001-03412	N 3(2	2	販売単位：10
29	94001-14411	N 14(1	2	
30	94002-06410	フランジN 6	1	販売単位：10
31	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
32	94006-10410	フランジN 10x1.25	1	販売単位：10
33	94101-03010	ミガキW 3	4	販売単位：10
34	94111-03012	バネW 3	2	販売単位：10
35	94111-14012	バネW 14	2	
36	94319-35025	スプリングピン 3.5x25	2	販売単位：10
37	94319-60025	スプリングピン 6x25	2	販売単位：10
38	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

3．クローラ　関係



1
16
2
4
20
20
20
20
3
16
23
22
22
19
2
18
16
19
20
R
L
F
5
5
21
25
24
11
28
11
28
7
10
24
25
21
7
9
8
26
27
27
10
28
11
28
11
12
9
6

3．クローラ　関係

SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	21100-B66-802	クローラフレーム COMP	1	
2	21400-B66-801	ビームサポートブラケット COMP	2	
3	21901-B66-800	テンションビームサポート L	1	
4	21902-B66-800	テンションビームサポート R	1	
5	21903-B66-800	ビームサポート	4	
6	23901-A31-003	ゴムクローラ 200×27×72RR	2	
7	24901-B50-000	ホイールシャフト	4	
8	24901-B66-000	ホイールシャフト	2	
9	24902-B66-800	カラー 17×39	4	
10	26100-B50-801	リヤーホイル COMP	4	
11	26901-B50-000	カラー 20×12.5	8	
12	26902-A02-800	フロントホイル	2	
13				
14				
15				
16	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8×25	4	販売単位：10
17				
18	92001-0812014	B 8×120	2	
19	93100-0801617	フランジB 8×16	16	販売単位：10
20	93300-1202517	フランジB 12×1.25×25	8	
21	94001-12412	N 12(2	4	販売単位：10
22	94003-08412	コガタN 8(2	4	販売単位：10
23	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
24	94101-12010	ミガキW 12	4	販売単位：10
25	94111-12012	バネW 12	4	販売単位：10
26	94520-35080	Cアナトメワ 35	2	販売単位：10
27	96105-06003	ベアリング 6003UU	4	
28	96105-06004	ベアリング 6004UU	8	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


4．除雪部：フレーム　関係


33
15
22
17
16
1
40
37
3
8
10
26
32
41
32
13
35
35
35
7
2
35
6
34
21
39
38
32
24
32
38
42
12
27
25
18
33
4
41
23
11
5
36
31
9
38
35
35
14
R
L
F

4．除雪部：フレーム　関係　　SW 1092

パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B66-034	除雪フレーム COMP	1	
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
4	31901-B16-800	ソリ L	1	
5	31901-B66-800	エッジ	1	
6	31902-A90-501	シャヘイバン	1	
7	31902-B16-800	ソリ R	1	
8	31902-B18-000	シム	4	
9	31902-B66-801	エッジブラケット	1	
10	31903-B18-000	シム 0.6	4	
11	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
12	33903-B39-004	旋回モーターブラケット	1	
13	38901-B39-002	旋回モーターカバー	1	
14	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
15	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	
16	39901-B66-000	ウイングプレート	2	
17	39902-B66-001	プレート	4	
18	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
19				
20				
21	91217-0801679	6アナサラB 8×16	1	販売単位：10
22	91233-064010	Uナット 6	8	販売単位：10
23	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	2	
24	91236-0640707	Uチムニー N 40707(6)	2	販売単位：10
25	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
26	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
27	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
28				
29				
30				
31	92600-0802014	カクネB 8×20	8	販売単位：10
32	93100-0601617	フランジB 6×16	16	販売単位：10
33	93100-0801617	フランジB 8×16	10	販売単位：10
34	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
35	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	販売単位：10
36	93300-1004017	フランジB 10×1.25×40	2	
37	93300-1203517	フランジB 12×1.25×35	8	
38	94002-08410	フランジN 8	10	販売単位：10
39	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
40	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
41	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

5．除雪部：シュータ　関係



3
5
12
13
22
23
4
2
32
12
26
22
23
35
16
33
25
7
17
36
23
30
8
1
18
15
29
10
30
9
11
34
31
24
14
6
R
L
F

5．除雪部：シュータ　関係

SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	33100-B66-000	シュータ COMP	1	供給不可 33100-B43-308Lへ(ラベル貼付済)
2	33200-B66-800	シュータデフレクタ A COMP	1	供給不可 33200-B01-607へ
3	33300-B66-800	シュータデフレクタ B COMP	1	供給不可 33300-B01-606へ
4	33400-B01-802	シュータリンク COMP	1	
5	33500-B01-802	デフレクタ B アーム COMP	1	
6	33600-B01-000	シュータクランプ COMP	5	
7	33600-B39-802	シュータモーターブラケット COMP	1	
8	33700-B45-804	セーフティガード COMP	1	
9	33800-B39-803	シュータギヤ COMP	1	
10	33902-B01-000	シュータシート	1	
11	33902-B39-002	シュータカラー	1	
12	33903-B66-000	シュータピン	2	
13	33904-B01-104	コイルスプリング 19.7×127	1	
14	33905-B01-000	クランプシム 0.6(調整用	10	
15	77400-B39-301	シュータワイヤー	1	
16	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
17	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
18	91601-B43-000	スプリング 13.4×70丸フック	1	
19				
20				
21				
22	91243-06000	プッシュN 6	2	販売単位：10
23	91243-08000	プッシュN 8	3	販売単位：10
24	91311-140	リピートタイ RF140	2	販売単位：10
25	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
26	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
27				
28				
29	93100-0601217	フランジB 6×12	10	販売単位：10
30	93100-0601617	フランジB 6×16	5	販売単位：10
31	93100-0603017	フランジB 6×30	1	販売単位：10
32	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
33	94005-12413	コガタN 12×1.25(3	1	販売単位：10
34	94101-06015	ダイマルW 6	1	販売単位：10
35	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
36	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

6．除雪部：ブロワ　関係



シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy


6．除雪部：ブロワ　関係

SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32903-A90-702	オーガ入力軸	1	
4	32904-A31-001	スラストカラー	1	
5	34901-B66-000	ブロワシャフト	1	
6	36100-B66-800	シャフトハウジング COMP	1	
7	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
8	36200-B50-803	ブロワ COMP	1	
9	39901-A31-002	オーガギヤケースパッキン A	1	
10	63901-B66-700	フランジボス	1	
11	63902-B66-001	Vプーリー 10-B-1	2	
12	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
13				
14				
15				
16	91212-0825137	コガタオシB 8×25(90°(7T	1	
17	91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
18	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
19	91646-2525R	ブッシュ BM2525FN	2	
20				
21				
22	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
23	93100-0804017	フランジB 8×40	3	
24	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
25	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位：10
26	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
27	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
28	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
29	96100-06004	ベアリング 6004	2	
30	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
31	96200-051104	スラストベアリング 51104	1	
32	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
33	97114-030241	キー 7×7×30RR	1	
34	97114-035241	キー 7×7×35RR	2	
35	98251-2503807	シール D25387	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41	92201-0802514	コガタB 8×25　(ブロワシャーピン用	1	販売単位：10
42	91234-084110	コガタタフロックN 8 (ブロワシャーピン用	1	販売単位：10
43				
44				
45				

90002-B10-000
シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

7．除雪部：オーガ　関係




シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

7．除雪部：オーガ　関係

SW 1092

パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	31905-A31-700	オーガギアケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34901-B08-001	オーガ軸	1	
4	34901-B51-700	オーガギヤケース	1	
5	35300-B66-603	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B66-604	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-802F2	オーガシャーフランジ COMP	2	
9	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11				
12				
13				
14	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
15	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
16	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
17	91646-2830R	ブッシュ BM2830FN	2	
18		ギヤオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 } 非売品
19		シールテープ 50	1	
20		シールテープ 150	1	
21				
22				
23	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
24	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
25	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
26	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
27	96100-06006	ベアリング 6006	2	
28	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
29	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
30	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
31	98251-3004508	シール D30458	2	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30 (オーガシャーピン用	2	販売単位：10 } 90002-B18-000 シャーボルト10×30 10本 ASSY 構成部品
42	94001-10412	N 10(2 (オーガシャーピン用	2	販売単位：10
43	94111-10012	バネW 10 (オーガシャーピン用	2	販売単位：10
44				
45				

8．メインフレーム・シリンダ　関係




8．メインフレーム・シリンダ　関係

SW 1092

パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	02200-B66-801	エンジンベース 1B40 COMP	1	供給不可
2	41100-B66-807	メインフレーム COMP	1	
3	41200-B43-801	バッテリーベース COMP	1	
4	86901-B43-802	バッテリークランプ	1	
5	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
6	89901-B07-000	防振ゴム	1	
7	85901-B51-000	スポンジ 15×30	1	
8				
9	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
10				
11	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
12	94001-06412	N 6(2	4	販売単位：10
13	94005-10412	コガタN 10×1.25(2	6	販売単位：10
14	94006-10410	フランジN 10×1.25	6	販売単位：10
15	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
16				
17				
18				
19				
20				
21	50001-B43-005	上下シリンダ ASSY	1	シリンダー構成部品取扱無 ASSY対応
22	50001-B50-005	ローリングシリンダ ASSY	1	
23	51100-B43-001	シリンダピン COMP	1	
24	51901-B66-000	カラー 16×19.5	1	
25	54901-B43-000	シリンダピン 14×65	1	
26	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
27	54901-B66-000	シリンダピン 14×95	1	
28	51901-B66-000	カラー 16×19.5	2	機体番号 071069~071073
29				
30	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
31				
32				
33	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位：10
34	94511-12010	Eトメワ 12	6	販売単位：10
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

9．カバー　関係



30
38
34
21
42
39
26
41
6
10
5
36
36
17
18
36
19
37
23
16
40
20
28
38
42
35
13
8
38
40
41
1
38
22
40
7
36
38
29
15
38
36
41
4
40
23
16
12
37
14
38
27
19
41
3
33
42
35
38
36
2
R
L
F
11

9．カバー　関係

SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	03901-B66-800	ヒートプロテクター 1B40	1	供給不可
2	39901-B51-001	雪かき棒	1	
3	39902-A65-001	止め金具	2	
4	42100-B66-802	フロントタワー COMP	1	
5	42200-B66-800	ツールボックス COMP	1	供給不可
6	42300-B66-800	ツールボックスカバー COMP	1	供給不可
7	42901-B66-800	ビーム L	1	
8	42902-B66-000	ビーム R	1	
9				
10	48100-B66-002	ボンネット COMP	1	供給不可
11	48300-B66-005	フロントカバー COMP	1	
12	48400-B66-004	サイドカバー L COMP	1	
13	48500-B66-003	サイドカバー R COMP	1	供給不可
14	48600-B66-801	サイドアンダーカバー L COMP	1	
15	48700-B66-801	サイドアンダーカバー R COMP	1	供給不可
16	48800-B65-000	サイドカバーストッパー COMP	4	
17	48800-B66-002	パネルリヤカバー COMP	1	
18	48901-B66-000	ボンネットステーホルダー	1	
19	48902-B65-000	ハンドル	4	
20	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
21	48904-B43-000	プラスチック取手 AP-829-3	1	
22	48906-B43-000	ボンネットシム	2	
23	91602-B18-002	コイルスプリング 9.5×42	4	
24				
25				
26	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
27	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	2	
28	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
29	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
30	91820-0181003	ライト(黒)角.18W.ナイトビーム	1	83120-G09-000 バルブ 12V18W
31				
32				
33	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
34	93100-0501614	フランジB 5×16	2	販売単位：10
35	93100-0601017	フランジB 6×10	8	販売単位：10
36	93100-0601217	フランジB 6×12	11	販売単位：10
37	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
38	93100-0801617	フランジB 8×16	14	販売単位：10
39	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位：10
40	94002-06410	フランジN 6	11	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	7	販売単位：10
42	94101-06015	ダイマルW 6	10	販売単位：10
43				
44				
45				


１０．走行テンション・カウンターシャフト　関係



１０．走行テンション・カウンターシャフト　関係　　SW 1092

ﾊﾟｰﾂNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	61500-B66-800	走行ﾃﾝｼｮﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	
2	61901-B65-000	ﾋﾟﾝ 12x63	1	
3	63200-B43-000	L090-S-14x20J	1	
4	63902-B65-700	Vﾌﾟｰﾘｰ 130B-1x20	1	
5	64901-B43-701	ｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄ	1	
6	65200-B65-000	ﾌﾞﾚｰｷ COMP	1	
7	65901-B51-000	ﾋﾟﾝ 12x87	1	
8	65903-B65-800	ﾍﾞﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｰ C	1	65100-B80-800へ
9	65904-B65-000	ﾍﾞﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｰ D	1	
10	66300-B65-801	走行ﾃﾝｼｮﾝｱｰﾑ COMP	1	
11	66901-B43-000	ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12	66902-B65-000	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 16x60	1	
13	77200-B65-000	走行ｸﾗｯﾁﾜｲﾔｰ	1	77300-B81-000へ
14	91604-B43-000	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 13.5x90	1	
15				
16				
17				
18	91251-0830321	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 8x30x3.2	1	
19	91251-2030231	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 20x30x2.3	1	
20	91615-12552243	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ 55TB1	1	
21	91632-204450	ﾋｼﾌﾗﾝｼﾞ形ﾕﾆｯﾄ ASPFL204	1	
22	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	4	
23				
24				
25	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x20	2	販売単位：10
27	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	3	販売単位：10
28	94101-08015	ﾀﾞｲﾏﾙW 8	1	販売単位：10
29	94510-12080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 12	1	販売単位：10
30	94511-09010	Eﾄﾒﾜ 9	4	販売単位：10
31	97112-020241	ｷｰ 5x5x20RR	1	
32	97113-018241	ｷｰ 6x6x18RR	1	
33	97113-025041	ｷｰ 6x6x25S	1	
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１１．ブロワテンション　関係



１１．ブロワテンション　関係　　SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61200-B66-000	ブロワテンションブラケット COMP	1	
2	65100-B66-801	ベルストブラケット 1B40 COMP	1	供給不可
3	65300-B65-001	ブレーキリンク COMP	1	
4	65400-B65-800	ベルトストッパー E COMP	1	
5	65901-B65-800	ベルトストッパー A	1	
6	65901-B66-800	ベルトストッパー	1	供給不可
7	65902-B65-000	ベルトストッパー B	1	
8	65905-B65-001	ブレーキカム	1	
9	65906-B65-000	ピン 12×110	1	
10	66200-B65-802	ブロワテンションアーム COMP	1	
11	66901-B65-000	コイルスプリング 18×96	1	
12	72901-B54-002	リターンスプリング L	1	
13	77100-B66-003	オーガクラッチワイヤー	1	
14				
15				
16				
17	91615-12604443	テンションプーリ 60TB2	1	
18	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
19	91651-0209034	オレンジベルト LB34	1	
20	91651-0209046	オレンジベルト LB46	2	
21				
22				
23	93100-0801617	フランジB 8×16	7	販売単位：10
24	93100-0802017	フランジB 8×20	3	販売単位：10
25	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
26	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
27	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
28	94251-080111	スナップピン A8×1.8	1	販売単位：10
29	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
30	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１２．コントロール部：ボックス・サイドクラッチ　関係



１２．コントロール部：ボックス・サイドクラッチ　関係　　SW 1092

ﾊﾟｰﾂNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	72100-B66-801	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ COMP	1	
3	72200-B66-003	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ COMP	1	
4	72400-B66-801	ｺﾝﾊﾟﾈｻﾎﾟｰﾄ COMP	1	
5	72500-B66-802	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾀﾜｰ COMP	1	
6	72901-B43-000	ｺﾞﾑ 15x30x5	1	
7	72902-B66-000	ｽﾃｰ 240	2	
8	73200-B43-050	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ L COMP	1	
9	73400-B43-050	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ R COMP	1	
10	73700-B43-001	駐車ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ COMP	1	
11	73800-B43-051	駐車ﾌﾞﾚｰｷ COMP	1	
12	73901-B43-050	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞ	2	
13	73902-B43-001	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞ B	1	
14	73904-B43-001	ﾈｼﾞﾘｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15	73907-B43-000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞ BL	1	
16	76500-B43-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 120 COMP	1	
17	83200-B18-000	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	1	ﾉﾌﾞのみ 35362-797-631
18	83902-B18-000	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 11x32x4.5	1	
19	91601-A91-001	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 14x50	2	
20	82904-B56-000	ｽﾎﾟﾝｼﾞ 15x100	2	
21				
22				
23	91233-084110	Uﾅｯﾄ 8	2	販売単位：10
24	91314-119P7	ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7	6	
25	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	4	
26	91731-0809023	ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ RJ8	1	
27	91731-1008014	ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ OH10	2	
28	91830-0034105	ｸﾛｽﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ SW90SU	1	ｸﾛｽﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ構成部品 91830-0034105-01 ﾌﾞｰﾂSW90SU 91830-0034105-02 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾞｯｸSW90SU
29				
30				
31	92200-0801617	ｺｶﾞﾀB 8x16(7T	2	販売単位：10
32	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x12	4	販売単位：10
33	93100-0602017	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x20	3	販売単位：10
34	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x16	3	販売単位：10
35	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x20	10	販売単位：10
36	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	4	販売単位：10
37				
38	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	4	販売単位：10
39	94006-10410	ﾌﾗﾝｼﾞN 10x1.25	2	販売単位：10
40	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	6	販売単位：10
41	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5x15	2	販売単位：10
42	94251-080111	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A8x1.8	2	販売単位：10
43	94319-30016	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3x16	1	販売単位：10
44	94510-10080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 10	1	販売単位：10
45				
46				
47				
48				
49				
50				

１３．コントロール部：変速レバー　関係




１３．コントロール部：変速レバー　関係

SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	1-1・71901-B50-001 ブレーキドラム … 1 (W3801-02KL
2	73908-B43-002	副変速ロッド B	1	
3	74400-B50-001	アーム COMP	1	
4	74500-B43-000	レバーピン 30 COMP	1	1-2・W1656-03-S　1個 ブレーキシューセット
5	74600-B43-805	変速レバーボス COMP	1	
6	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
7	75500-B43-050	HSTリンク COMP	1	
8	75700-B43-051	変速レバー COMP	1	
9	75800-B43-050	副変速ロッド A COMP	1	
10	75901-B43-050	ピン 12x115	1	
11	75902-B43-052	HST主変速ロッド	1	
12	75903-M72-002	カラー 9x63.5	1	
13	75904-B43-050	HST主変速リンク	1	
14	75904-B50-000	パッキン A	1	
15	75905-B50-000	パッキン B	1	
16	75906-B43-830	変速レバーアーム	1	
17	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
18	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
19	76600-B43-000	HSTピン R COMP	1	
20	76600-B66-000	HSTピン F COMP	1	
21	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4x70	1	
22				
23				
24	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
25	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位：10
26	91235-08100	ハードロックN 8	4	
27	91251-1225601	マルザガネ 12x25x6.0	1	
28	91251-1525231	マルザガネ 15x25x2.3	1	
29	91634-080211	リンクボール BL8D	3	
30	91634-080221	リンクボール BL8DL	1	
31	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
32	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
33				
34				
35	92900-0601617	バネB 6x16(7T	3	販売単位：10
36	93100-0601217	フランジB 6x12	1	販売単位：10
37	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
38	93100-0802017	フランジB 8x20	1	販売単位：10
39	93100-0808017	フランジB 8x80	1	
40	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	5	販売単位：10
42	94101-08010	ミガキW 8	3	販売単位：10
43	94251-080111	スナップピン A8x1.8	2	販売単位：10
44	94510-14080	Cジクトメワ 14	1	販売単位：10
45	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位：10
46	94510-17080	Cジクトメワ 17	1	販売単位：10
47	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
48	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
49	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
50	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
51				
52				
53				
54				
55				


１４．コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係



１４．コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係　　SW 1092

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	73100-B43-453	メインクラッチレバー COMP	1	
3	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
4	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
5	73905-B43-801	レバーリンク	1	
6	73909-B43-800	レバーリンク 100	2	
7	73910-B43-000	停止レバーリンク	1	
8	74100-B43-051	オーガクラッチレバー COMP	1	
9	74200-B50-001	カム COMP	1	
10	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
11	75905-B43-000	ピン 12×205	1	
12	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
13	75907-B39-000	スロットルレバー	1	
14	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4×8	1	
15				
16	76100-B43-802	非常停止レバー A COMP	1	
17	76200-B43-800	非常停止レバー B COMP	1	
18	76300-B43-001	レバーアーム COMP	1	
19	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
20	76400-B43-000	レバーアームアジャスター COMP	1	
21	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
22	76901-B43-001	リンク 130	1	
23	76902-B18-001	操作レバーニギリ(黄	1	
24	91601-B50-003	コイルスプリング 10×118	1	
25	91603-B43-001	コイルスプリング 14.2×100	1	
26	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
27	91605-G01-001	コイルスプリング 10×45	1	
28	91701-A41-000	グロメット φ6	2	
29				
30				
31				
32	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
33	91235-08100	ハードロックN 8	1	
34	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
35	91644-101280	フランジブッシュ 80F-1012	1	
36	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	7	
37	91645-120880	ブッシュ 80B-1208	1	
38				
39				
40	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
42	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
43	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
44	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
45	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
46	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
47	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	販売単位：10
48	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
49	94511-07010	Eトメワ 7	2	販売単位：10
50	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
51				
52				
53				
54				
55				

１５．電装　関係



⑫-17
⑫-28
4
3
9
6
28
6
26
6
26
6
26
下
7
26
上
27
28
10
28
27
11
27
27
5
5
8
1
18
28
14
13
12
21
22
28
⑨-30
⑧-22
2
20
20
⑤-17
②-12
⑧-21
①-1
R
L
F
⑤-16
⑤-16
④-18
19

１５．電装　関係


SW 1092

ﾊﾟｰﾂNo	部　品　番　号	部　品　名	個数	備　考
1	82100-B66-801	ﾘﾚｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	供給不可
2	82902-B43-000	ﾋｭｰｽﾞBOXｸﾗﾝﾌﾟ	1	
3	83100-B45-000	ｷｰｽｲｯﾁ	1	08001-B45-000へ ※キーのみは下図参照
4	83500-B18-000	小形照光ｽｲｯﾁ	1	
5	84100-B32-001	Cﾘﾚｰ	2	ﾗｲﾄﾘﾚｰ、ﾊｲﾄﾘﾚｰ
6	84200-B56-000	ﾓｰﾀｰﾘﾚｰ	4	
7	84100-B46-000	ﾘﾚｰ 1B-1M	1	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾚｰ
8	84100-B66-000	ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ	1	ﾊｲﾄﾀｲﾏｰ 供給不可
9	84200-B18-001	ｼｭｰﾀﾎﾞｯｸｽ	1	
10	84200-B66-000	ﾀｲﾏｰｶﾊﾞｰ	1	
11	84500-B18-001	NOﾘﾚｰ	1	ｾﾙﾘﾚｰ
12	85100-B66-000	ﾒｲﾝﾊｰﾈｽ	1	
13	87100-B43-000	ﾊﾞｯﾃﾘｰｺｰﾄﾞ（＋650	1	
14	87200-B43-000	ﾊﾞｯﾃﾘｰｺｰﾄﾞ（－700	1	
15				
16				
17				
18	91233-064010	Uﾅｯﾄ 6	1	販売単位：10
19	91311-140	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140	4	販売単位：10
20	91311-250	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250	2	販売単位：10
21	91314-11W02	ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-1W02	8	
22	91890-055B24R	ﾊﾞｯﾃﾘｰ 55B24R	1	
23				
24				
25				
26	93100-0501017	ﾌﾗﾝｼﾞB 5×10	4	販売単位：10
27	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	4	販売単位：10
28	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16	6	販売単位：10
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				83100-B82-000 ﾒｲﾝｽｲｯﾁ に交換した機体もある。
41				
42				
43				
44				
45				


キーのみ品番：１６０７９７－７７２７０
リバースキー（２個入り）
83100-B45-000用



キーのみ品番：８３１１０－Ｂ８２－０００
キー(ｽﾀｰﾀｰ)（２個入り）
08001-B45-000用



１６．マーク・付属品　関係


9
1
18
17
14
3
7
2
11
15
8
13
4
6
10
WADO
SW1092
Diesel Engine
R
L
F
38
39
40
28
30
29
27
33
34
32
31
36
37

１６．マーク・付属品　関係

SW 1092


パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B66-002	パネル マーク	1	
2	79902-B66-000	メンテナンス マーク	1	
3	79903-B66-000	リレー マーク	1	供給不可
4	79904-B66-000	ヒューズ マーク	1	
5				
6	79910-B66-000	ボンネット マーク LW	1	供給不可
7	79911-B66-000	ボンネット マーク RW	1	供給不可
8	79912-B66-000	SW1092 マーク L	1	供給不可
9	79913-B66-000	SW1092 マーク R	1	供給不可
10	79914-B66-000	DIESEL マーク L	1	供給不可
11	79915-B66-000	DIESEL マーク R	1	供給不可
12				
13	79916-B39-000	スローブローヒューズ マーク	1	
14	79980-B43-052	キースイッチ マーク	1	
15	79990-B43-003	駐車ブレーキ マーク	1	
16				
17		機体番号付社銘板	1	非売品
18	91910-B66-000	型式 ラベル	1	供給不可
19				
20				
21				
22				
23				


付　属　品

27	78100-A90-000	シートカバー		
28	90002-B10-000	シャーボルト8×25(ロックナット ASSY	1	ブロワシャーピン用
29	92201-0802514	コガタB 8×25	10	
30	91234-084110	コガタフロックN 8	10	
31	90002-B18-000	シャーボルト 10×30 ASSY	1	オーガシャーピン用
32	92001-1003014	B 10×30	10	
33	94001-10412	N 10(2	10	
34	94111-10012	バネW 10		
35				
36	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
37	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
38	91901-B66-000	取扱説明書	1	供給不可
39	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
40	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
41				
42				
43				
44				
45				

注意:シャーボルトは発注単位「1」で10本セットとなります。

１７．ラベル（安全）　関係


1
変速
旋回クラッチ
シュータ旋回
サイドクラッチ
走行クラッチ
オーガハウジング旋回
2
3
危険
● エンジン回転中はのぞいたり、手を入れたりしないでください。
● 蓋を取除くときはかならずエンジンを停止してから、蓋かき棒で行なってください。
● 巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。
4
警告
● 作業中は投雪口を人や建物に向けないでください。
● 飛散物によりケガや破損のおそれがあります。
5
警告
● エンジン回転中はのぞいたり、手を入れたりしないでください。
● 蓋を取除くときはかならずエンジンを停止してから、蓋かき棒で行なってください。
● 巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。
6
警告
排気ガスに注意
室内および排気の悪い場所での運転は、排気ガスが充満し、人体に有害です。
7
注意
マフラー高温注意
さわるとやけどをするおそれがあります。
8
注意
● カバー類は常に装着してください。
● ケガをするおそれがあります。


2
⑮-22
⑨-10
7
6
1
⑫-2
⑨-15
8
5
4
⑤-1
11
3
④-1
R
L
F
⑨-14
8

１７．ラベル（安全）　関係

SW 1092

パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B66-002	パネル マーク	1	
2	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
3	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ	1	
4	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
5	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
6	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ	1	
7	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
8	91195-010	カバー注意 ラベル	2	
9				
11	33100-B66-000 L	シュータ (PL) ASSY	1式	33100-B43-308Lへ
⑤- 1	33100-B66-000	シュータ COMP	1	
上部- 4	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
上部- 5	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	