



中継局 K I T

RS-5





No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	81400-M92-000	太陽光パネル5W		1			1
2	81500-M92-000	無線モジュール		1			2
3	84600-M92-000	USBインターフェイスボードASSY		1			3
5	81700-M92-000	チャージコントローラ中継局		1			5
6	88100-M92-000	バッテリーハーネス(+)		1			6
7	88200-M92-000	バッテリーハーネス(-)		1			7
8	88300-M92-000	USBケーブル0.25m		1			8
9	88400-M92-000	防雨ボックスASSY(中継局)		1			9
11	88912-M92-000	スポンジ45×65×15		1			11
13	82200-M92-800	バッテリーハーネスCOMP	B2	1			13
14	82907-M92-800	パネルベース	B2	1			14
15	82300-M92-800	基板ハーネスCOMP	B2	1			15
16	93908-M92-000	スネーザ(M2)		8			16
17	93100-M92-000	ナニコネシ2×5(SW・PW付)		16			17
18	93909-M92-000	トラスPタイプ 3×12		5			18
19	93100-0401014	フランチB4×10(4T)		2			19
20	94002-04410	フランチN4		2			20
25	88500-M92-000	被覆付棒状圧着端子		2			25
26	79918-M92-000	型式ラベル中継局		1			26
27							27
33	91315-A3455	ケーブルクランプ A-3455		1			33



No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
4	81000-M92-000	ディープサイクルバッテリー		1			4
10	88911-M92-000	樹脂杭φ55×1200(穴あり)		1			10
12	82100-M92-800	ボックスへ スCOMP	B2	1			12
21	88913-M92-000	スネーサー6×7.8×5.5		2			21
22	93100-0801617	フランジB 6×16		2			22
23	81237-0801	フランジUナット 8		1			23
24	93100 0807517	フランジB 8×75		1			24
30	-						30
31	99101-10121	スパナ10×12		2			31
32	91810-M02-000	精密ドライバー(+/-)#1		1			32
34	91310-300	ナイロンバンド PRT3S		1			34
35	91910 M82-000	取扱説明書(中継局)		1			35